# 取 扱 説 明 書 NA-29/NA-29E用 RS-232-Cインタフェース



## 当社製品と国際規格及びJISにおける量記号の表記

量記号はISO 1996、3891、IEC Pub. 804及びJIS Z 8202、8731より抜粋しました。

当社製品の表記	名称	周波数補正回路	180の表記	IECの表記	JISの表記
	音圧レベル	FLAT特性	LР		Lр
L <sub>P</sub>	騒音レベル	A特性	LPA	,	LΛ
	音圧レベル	C特性	LPC		
	等価騒音レベル	A特性	L <sub>Acq. T</sub>	LACQ. T	LAcq. T
Leq	等価音圧レベル	C特性	Lceq. T	Lceq. T	
LAE	単発騒音暴露レベル	A特性	LAE	L <sub>EA. T</sub>	LAE
L <sub>5</sub> L <sub>10</sub> L <sub>X</sub> L <sub>50</sub> L <sub>90</sub> L <sub>95</sub>	時間率騒音レベル	A特性	L <sub>A5. T</sub> L <sub>A10. T</sub> L <sub>A50. T</sub> L <sub>A50. T</sub> L <sub>A90. T</sub>		L <sub>5</sub> L <sub>10</sub> L <sub>X</sub> L <sub>50</sub> L <sub>00</sub> L <sub>05</sub>
Lmax	騒音レベルの最大値	A特性	Lmax		

## 目 次

	^	ーシ
1. 概 要		1
2. 転送方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
3. データ転送手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
3.1 PCからNA-29ヘコマンドを送信する場合の手順・・・・・・・・・・・		2
3.2 データ転送を要求するコマンドを送る場合の手順・・・・・・・・		3
3.3 エラー処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
3.4 コマンドフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	6
3.5 誤ったコマンドを送信した場合の動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	6
4. コマンドリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7
5. 出力データフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14
5.1 表示データフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	14
5.2 マーカー値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		16
5.3 D_Lデータセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		17
5.4 ディレクトリー····································		17
5.5 表示画面, メモリー情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		18
6. サンプルプログラム(使用コンピューター NEC PC-9801シリース")		25
		25 25
6.1 RS-232Cチェックプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
b.2 アセンストレーンョンフロクフム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		27

## 1. 概 要

NA-29にはRS-232Cインタフェースが内蔵されています。このインタフェースを介してNA-29にストアされているデータをコンピューター (以後PCと呼ぶ) に送信したり、PCで測定条件などを設定することが出来ます。

なお、本インタフェースでは以下に示す項目の操作は出来ません。

- ・プリンターへの画面出力
- ・ボーレートの設定
- ・設定画面の表示
- ・ディレクトリー画面の表示

#### 2. 転送方式

・転送制御手順 有手順・通信方式 半二重

・X パラメーター NA-29が送信中のみ有効

・データビット長 8ビット

・スタートビット 1ビット

・ストップビット 2ビット

・パリティーチェックなし

・ボーレート 1200, 2400, 4800, 9600 BPS 選択

#### X パラメーター

NA-29がデータ送信中に限って、PCがこのデータの受信を停止または再開するために装置制御コードDC3( $X_0$ ff, CTRL+S=13H)またはDC1( $X_0$ ff, CTRL+0=11H)を送信することが出来ます。

- ・DC3を受信するとNA-29は直ちにPCに対してデータ送信を停止
- ・DC1を受信すると、DC3受信後停止していたPCに対してデータ送信を 再開

#### ○ リモート/ローカル機能

リモートモードではRS-232Cインタフェースのコマンドで動作し、手動操作は出来なくなります。手動操作を可能にするためには、PCよりコマンドLOCを送信するか、NA-29のEXITキーを押してローカルモードにします。ローカルモードではパネルキーによる操作、RS-232Cインタフェースによる操作どちらでも可能です。

## 3. データ転送手順

3.1 PCからNA-29へコマンドを送信する場合の手順

PCでNA-29をコントロールしたり、そのデータを読み出すためには決められたコマンドを送信しなければなりません。しかし、PCが適当なタイミングでコマンドを送信してもNA-29がそのコマンドを見落す危険があります。そこで、NA-29ではデータの送受信について一定の手順を踏みながら実行する方法をとっています。

NA-29へコマンドを送信するためには、まず〈ENQ〉を送信しなければなりません。NA-29はこの〈ENQ〉に反応して〈ACK〉READY〈CR〉〈LF〉をPCへ返信します。PCがこの〈ACK〉READY〈CR〉〈LF〉を確認して初めてコマンド送信が可能になり、4秒以内にコマンド送信を完了しなければなりません。

- 【注意】1. NA-29の0PEキーを押した直後は、ストアデータの二次処理を 実行する間コマンドの受信が出来ません。従って、この場合は コマンドエラー、またはタイムアウトエラーとなります。
  - 2. コマンドの送信はPCが〈ACK〉READY〈CR〉〈LF〉を受信した後 10 ms以上経過してから行って下さい。




図1 コマンド転送の手順

	_	200
コード	16進数	10進数
⟨ENQ⟩	05H	5
⟨ACK⟩	06H	6
〈EOT〉	04H	4
⟨CR⟩	ODH	13
〈LF〉	OAH	10

表1 各コードの数値

## 3.2 データ転送を要求するコマンドを送る場合の手順

NA-29は、コマンド受信を終了(〈CR〉コードでコマンドの終了を判定)すると直ちにコマンド解釈とその実行にとりかかります。送信するデータ数が250バイト以下なら1回、250バイト以上なら1回のデータ数が250バイト以内になるように数回に分けて送信します。

数回に分けてデータを送信する場合は1回分のデータを送信し、次のデータの送信はPCが〈ACK〉NEXT〈CR〉〈LF〉を返信するまで実行されません。

PCは1回分のデータを受信した後、次のデータを必要とする場合は4秒以内に〈ACK〉NEXT〈CR〉〈LF〉をNA-29に送信しなければなりません。

1回分のデータフォーマットは次のようになります。

## ○ 1回でデータ送信が出来る場合


## $(DATA)\langle EOT\rangle\langle CR\rangle\langle LF\rangle$

(DATA):コマンドが要求したデータ本体で、総数は250バイト

以下

〈EOT〉: 転送制御キャラクター CTRL+D=O4H

○ データ総数が多いためN回に分けてデータ転送する場合



いずれの場合も、残りデータがない場合に(DATA)の後に〈EOT〉が付加されます。PC側では残りのデータがあるか否かを(DATA)の後のコードが〈EOT〉であるか否かで判定し、もし〈CR〉であればNA-29に〈ACK〉NEXT〈CR〉〈LF〉を送信して残りの(DATA)を受け取らなければなりません。

図2に(DATA)を3回に分けて転送するときの例を示します。




図2 データ転送と要求するコマンドを送る場合の手順

- 【注意】1. OPE (ストアデータの二次処理) を実行させるコマンドを 送信した場合, NA-29は最大8秒間 RS-232Cインタフェースの 通信を停止します。従って, 続いてOPE結果を要求するデー タを送信していた場合にはデータ受信まで最大8秒間待たな ければなりません。
  - 〈ACK〉NEXT〈CR〉〈LF〉の送信は(DATA)〈CR〉〈LF〉を受信後,
     10 ms以上待ってから実行して下さい。

#### 3.3 エラー処理

NA-29とPCとの通信を正しく実行するために一定の手順が必要です。 この手順を外れた場合のPCとNA-29の対応について以下に示します。

A) PCからコマンド〈ENQ〉を送信したが応答がない場合

2秒程度待って再度〈ENQ〉を送信します。

これを5~6回繰り返してもNA-29から応答がない場合には次のことが考えられます。

- 1) 転送方式が整合していない
- 2) RS-232Cケーブルの異常
- 3) NA-29の電源が入っていない
- B) <u>〈ACK〉READY〈CR〉〈LF〉を受信後、約4秒以内にコマンド転送を完了</u> しなかった場合

NA-29はコマンド待ちを放棄(タイムアウト1)します。従って〈ENQ〉からやり直します。

C) <u>残りデータを受け取るための〈ACK〉NEXT〈CR〉〈LF〉送信を4秒以内に</u> 実行しなかった場合

NA-29は残りデータの送信を放棄(タイムアウト2)します。

更に,今のデータ要求コマンドと一緒に複数個コマンドが送られて いた場合,それらのコマンドはすべて無視されます。

「例]


コマント" 1/コマント" 2/コマント" 3······〈CR〉〈LF〉 コマンド2でタイムアウトが発生した場合, コマンド3以降は 無視されます。

D) コマンドのフォーマットが規則外である場合

規則に外れたコマンド以降のコマンドは無視されます。

上記 B)~D)のどれかが発生した場合, NA-29は警告ブザーを2回鳴らします。

#### 3.4 コマンドフォーマット



- 【注意】1. パラメーターの区切りにはカンマを用います。
  - 2. コマンドの区切りとして/を入れても省略してもかまいません。
  - 3. 全体で256バイトまでのコマンドが同時に送信出来ます。
  - 4. 設定画面またはディレクトリー画面表示中にコマンドを送信すると自動的に測定画面に変わります。

## 3.5 誤ったコマンドを送信した場合の動作

以下に示す誤ったコマンドを送信した場合,NA-29はその誤ったコマンドからCR,LFまでのコマンドを無視し、警告ブザーを2回鳴らします。

- 1) 登録されていないコマンド
- 2) パラメーターの個数の誤り
- 3) パラメーターとして指定範囲外の値

## 4. コマンドリスト

## 〇 一般設定

コマンド	パラメーター	内 容
SRT	X1X2X3	Leq, Lmax, LAE演算開始
		X1X2: 実測時間
		01~59 (X₃=0, 1の場合)
		01~24 (X3=2の場合)
		X3 : 実測時間の単位
		0: 秒
		1: 分
		2: 時
STP	なし	Leq, Lmax, LAE演算中止または
		オートストア中止
PSE	なし	データ取り込みのポーズ
CNT	なし	ポーズ解除
DSP	Xı	表示データ選択(Lp, Leq, Lmax, Lae)
		X1=0: Lp
		1: Lmax
		2: Leq
		3: Lae
OCT	なし	騒音分析モードに設定
SLM	なし	騒音測定モードに設定
GRP	なし	グラフ表示
NUM	なし	数值表示
TMC	Х 1	時定数設定
		X1=0: FAST
		1: SLOW
		2: 10 ms
WGT	Xı	周波数補正回路設定
		X1=0: A特性
		1: C特性
		2: F特性

コマンド	パラメーター	内 容
RNG	X1	測定レンジ設定
		X1=0: フルスケール 70 dB
		1: 80 dB
		6: 130 dB
		7: 140 dB
CAL	なし	校正モードに設定
CAF	なし	校正モード解除
TRG	Х1, Х2Х3	トリガー設定
		X1=0: トリカ" -0FF
		1: 内部トリカ <sup>"</sup> -ON
		2: 外部トリガ-0N
		X2X3: 内部トリガ-のときの設定レベル
		内部トリガー以外の場合もダミー
		パラメーターを入れる
MKP	X1X2	マーカー位置設定
		X1X2: LEVEL/FREQの場合
		00: 31.5 Hz
		01: 63 Hz
		09: AP
		LEVEL/TIMEの場合 00~74
REF	X1, X2X3	レファレンスレベル設定
	·	X1=0: 0FF
		1: ON
		X2X3=07: フルスケールを70 dBに設定
		08: 80 dB
		20: 200 dB
PON	なし	電源の自動遮断
P0F	なし	<b>ø</b> 解除
RMT	なし	リモートモードに設定
LOC	なし	ローカルモードに設定

## ○ データストア

コマンド	パラメーター	内 容
STA	X1, X2X3X4	オートストア実行,ストアタイプ変更
		X1=0:ストアデータの種類 Lp
		1: " Lmax
		2: " Leq
		3: " L AE
		X2X3X4: Lpの場合のストア間隔
		0: 2 ms, 1: 5 ms, ····
		·····10: 5 s, 11: 10 s
		Lp以外の場合
		X2X3: 01~59または01~24
		X4=0: ₹少
		1: 分
		2: 時
STM	X1X2X3X4	マニュアルストア実行,ストアタイプ
		変更
		X1X2X3X4:アドレス番号設定
		(0001~1500)
STS	X1 X2 X3	D_Lストア実行,ストアタイプ変更
		X1X2X3:アドレス番号設定
		(001~250)

## ○ データリコール

	T	T
コマンド	パラメーター	内 容
RCF	X1X2X3X4, X5	オートまたはマニュアルストアデータを
		LEVEL/FREQとしてリコール
		X1X2X3X4:リコールするアドレス番号
		(0001~1500)
		X5:二重表示の設定, 解除
		1:設定
		0:解除
RCT	X1X2X3X4, X5, X6	オートストアデータをLEVEL/TIMEとして
		リコール
		X1X2X3X4:リコールする先頭のアドレ
		ス番号(0001~1500)
		X5:表示周波数
		0: 31.5 Hz, 1: 63 Hz,
		····· 9: AP
		X6:アドレス番号の間引き数
		0: 1, 1: 2, 2: 5, 3: 10,
		4: 20
RCS	X1X2X3, X4	D_Lデータのリコール
		X1X2X3:リコールするアドレス番号
		(001~250)
		X4:測定ポイント
		0: BGN 1~5:測定ポイント
EDR	なし	リコール終了

## ○ メモリー操作

コマンド	パラメーター	内 容
CLR	X1X2X3X4, X5X6X7X8	データクリア
}		X1X2X3X4:クリアする最初のアドレ
		ス番号
		X5X6X7X8:クリアする最終アドレス
		番号
CMT	X1X2X3X4,	
	X5X6X7X8X9X10X11X12	コメント入力
		X1X2X3X4:アドレス番号
		X5~X12 :コメント文
00F	X1X2X3X4, X5X6X7X8	パワー平均を実行する場合の演算デー
00N		タの指定
		X1X2X3X4:最初のアドレス番号設定
		X5X6X7X8:最終アドレス番号設定
		00F :演算除外
		00N :演算実行
DRM	X1X2X3, X4X5X6X7, X8	室間平均音圧レベル差測定の場合の
		ルーム番号入力
		X1X2X3 :アドレス番号(001~250)
		X4X5X6X7:ルーム番号(0001~9999)
		X8=S: 音源室データ
		R: 受音室データ
LRM	X1X2X3, X4X5X6X7, X8	床衝撃音レベル測定の場合のルーム
		番号入力
		X1X2X3 :アドレス番号(001~250)
		X4X5X6X7:ルーム番号(0001~9999)
		X8:整理番号(1~5)

- 【注意】1. CMTコマンドのコメント文(X5~X12)は必ず8文字入力して下さい。
  - 2. DRM, LRMコマンドのルーム番号 $(X_4 \sim X_7)$ は必ず4文字入力して下さい。

## ○ ストアデータの二次演算

コマンド	パラメーター	内 容
0PE	X1X2X3X4, X5,	オートストアデータの二次演算を実行
	X6 X7 X8 X9	X1X2X3X4:演算開始アドレス
		X5=0: L5の演算
		1: L10の演算
		2: L 50の演算
		3: L90の演算
		4: L95の演算
		5: Leqの演算
		6: パワー平均
		X6 X7X8X9:演算するデータ数
SDR	X1X2X3X4	ルーム番号による室間平均音圧レベル
		差の演算
		X1X2X3X4: DRMコマンドで入力した
		ルーム番号
SDA	$X_1X_2X_3$ , $X_4X_5X_6$	アドレス番号による室間平均音圧レベ
		ル差の演算
		X1X2X3 :音源室データのアドレス
		番号(001~250)
		X4X5X6 :受音室データのアドレス
		番号(001~250)
SLR	X1 X2 X3 X 4	ルーム番号による床衝撃音レベルの演
		算
		X1X2X3X4: LRMコマンドで入力した
0.7		ルーム番号
SLA	X1X2X3, X4X5X6,	アドレス番号による床衝撃音レベルの
	X7X8X9, X10X11X12,	演算
	X13 X14 X15	X1 X2 X3
		X4X5X6 ──演算する5組のアドレス
		X7X8X9 番号
		XIOXII XI2
EDO	<i>†</i> ~ 1	X13X14X15/
EDO	なし	二次演算, D_L演算終了

## ○ D\_L測定

コマンド	パラメーター	内 容
SON	なし	D_L測定モードの設定
SOF	なし	D_L測定モードの設定解除
SMC	X1, X2X3	D_L測定条件の設定
		X1=0: 室間平均音圧レベル差
		1: 重量床衝撃音レベル
		2: 軽量床衝撃音レベル
		X2X3: 1測定ポイント平均回数
		(01~99)
ENT	X1X2, X3	測定データの取り込み
		X1X2=0: 31.5 Hzのデータ
		01: 63 Hz
		09: AP
		10: 全周波数データを同時
		X3 =0: 暗騒音データ
		1~5: 測定ポイントごとに取
		り込む

## ○ データ出力

コマンド	パラメーター	内 容
DOD	なし	表示されているデータの出力
PSI	Xı	キー設定状態の情報出力
		X1=0:表示状態
		1: 入力状態
		2: 表示パラメーター
		3: メモリー情報
		4: ストアデータの二次演算
		5: D_L測定情報
		6: その他
MKV	なし	マーカー値出力
DDL	なし	D_L測定データセット出力
DIR	X1X2X3X4, X5X6X7X8	ディレクトリー出力
		X1X2X3X4: 出力開始アドレス番号
	·	X5X6X7X8: 出力最終アドレス番号

#### 5. 出力データフォーマット


## 5.1 表示画面データ

DODコマンドによりNA-29からPCに転送されるデータフォーマットは以下のようになります。


○ 騒音測定モード



○ 騒音分析モード(LEVEL\_FREQ)



○ 騒音分析モード(LEVEL\_TIME リコール時のみ)



レベル・タイムのデータは最大75で、この75データを同時に出力すると455バイトをPC側で受け取ることになります。従って、NA-29ではデータを2つに分けて出力します。

ただし、ストアデータの個数、または表示の間引き数によって表示データが75より少なくなると、それに応じてブロック2のデータ数が少なくなります。更に、40データより少なくなるとブロック1の $\Delta$ 0 出力になります。この場合ブロック1の $\Delta$ 1の $\Delta$ 1 に変わります。

○ 騒音分析モード (D\_L設定での数値表示)

	(market)		 	
$\int 1$	4:/	,	,	···· , 🔲 🔲
2	/000	,	,	, 🗆 🗆 🗆
3	/000	,	,	, 🗆 🗆 🗎
4	/000	,	,	, 🗆 🗆 🗆
5	/000	,	,	···· , □□□⟨CR⟩⟨LF⟩
				ブロック1 204バイト
<b>Г</b> В	/000	,	,	, 🔲 🗎
-B	/000	,	,	
$\frac{1}{n}$	/	,	•	,
	「	,	•	····· , □□□ ····· , □□□⟨E0T⟩⟨CR⟩⟨LF⟩


○ 騒音分析モード (D\_L演算表示)

5: 🗆 🗆 🗆	, 000	, $\cdots$ $\Box$ $\Box$ $\langle$ EOT $\rangle$ $\langle$ CR $\rangle$ $\langle$ LF $\rangle$
		44バイト

### 5.2 マーカー値

MKVコマンドによりNA-29からPCに転送されるデータフォーマットは以下のようになります。


○ 騒音測定モード



○ 騒音分析モード(LEVEL FREQ)



○ 騒音分析モード(LEVEL TIME リコール時のみ)



○ 騒音分析モード (D\_L設定での数値表示)

○ 騒音分析モード (D\_L演算表示)


## 5.3 D Lデータセット

DDLコマンドによりNA-29からPCに転送されるデータフォーマットは以下のようになります。

1	/000 , 000	,
2	/000 , 000	, , 🗆 🗆 📗
3	/000 , 000	, ,
4	/000 , 000	, · · · · , □ □ □
5	/000 , 000	, · · · · , 🗆 🗆 📗
		ブロック1 202バイト
В	/000 , 000	, ,
n	/000 , 000	, , 🗆 🗆 📗
		ブロック2 83バイト

## 5.4 ディレクトリーリスト

DIRコマンドによりNA-29からPCに転送されるデータフォーマットは以下のようになります。




【注意】  $D_L$ データに関するDIR出力では、特殊キャラクター $L_H$ 、LLは それぞれL、Iに変えて出力されます。

### 5.5 表示画面、メモリー情報

PSInコマンドによりNA-29からPCに転送されるデータフォーマットは以下 のようになります。

## ○ 表示状態(PSIO)



- ① 0: 騒音分析モード 1: 騒音測定モード
- ② 0: CUR(D\_L OFF) 1: D\_L ON 2: RCL
- 3: ストアデータの二次演算中
- ③ ②が0のとき —— 0: Lp, Lmax, Leq, LAE表示中(Lmax, Leq, LAEは
  - ②が1のとき O: Lp, Lmax, Leq, LAE表示中(Lmax, Leq, L は | 加定完了している | -1: Lmax, Leq, Lag 測定中 | ものとみなす) (D L ON) L11: Lmax, Leq, LAE 測定のトリガー待ち
  - -0:レベル,周波数または騒音データ表示 ②が2のとき---- 1: レベル・タイム表示 - 2: D\_Lデータ表示 - 3: ストアデータなし(NO DATA) (RCL)
  - ②が3のとき 0: L5 1: L10 2: L50 3: L90 (ストアデータ 4: L95 6: P\_AVE の二次演算中 20: 室間平均音圧レベル差

└21: 床衝撃音レベル

$\bigcirc$	入力状態(PSI1)
$\cup$	人刀从忠([311]

			, 🗆 , 🗆	], [] <	EOT> <cr< th=""><th>2&gt;<lf></lf></th></cr<>	2> <lf></lf>
1		4 5	6 7			
					21バイ	<b>F</b>
1	Leq設定実測時間	1	[例]	30 sec	→300	
				45 min	$\rightarrow$ 451	
				24 hour	$\rightarrow$ 242	
2	測定レンジ(REF	=0FF時のフ	'ルスケー	-ル値)		
	0: 70 d	В	4: 110	dB		
	1: 80 d	В	5: 120	dB		
	2: 90 d	В	6: 130	dB		
	3: 100 d	В	7: 140	dB		
3	トリガーモード 0: トリガー0 2: 外部トリカ		1: レベル	ィトリガ -	_	
4	トリガーレベル	(フルスケ	ールから	o何dB下の	Dレベル	であるか
(5)	ウエート					
	O: A	1: C	2: 1	FLAT		
6	時定数 0: FAST	1: SLOW	2:	10 <b>m</b> s		
7	CAL on/off O: off	1: on				

O: CONTINUE 1: PAUSE

PAUSE/CONTINUE

$\circ$	表示パ	ラメーター(PSI2)
	1	,
		35バイト
	1	表示データの種類 0: Lp 1: Lmax 2: Leq 3: LAE
	2	マーカー周波数(LEVEL_FREQ) 0: 31.5 Hz   1: 63 Hz・・・・・・・9: AP
	3	レファレンス on/off O: off 1: on
	4	レファ レンスレベル (dB)
	(5)	Leqの実際に測定した時間 (単位:10 ms) NA-29のSTRT/STPキーで測定を中止したとき、設定画面で設定した実測時間と実際に測定した時間は異なるので、測定時間の確認が可能
	6	GRAPH/NUMERIC 0: グラフ表示 1: 数値表示
	7	二重表示 on/off(オートストアデータをリコールしたとき) 0: off 1: on
	8	レベル・タイム on/off O: off 1: on
	9	マーカーのアドレス番号(オートストアデータをレベル・タ

-20-

イム表示したとき)

00~74

⑩ レベル・タイムにおける表示周波数0: 31.5 Hz 1: 63 Hz······9: AP

① レベル・タイムにおけるリコールデータのアドレス番号の 間引き数

0: 1/1 1: 1/2 2: 1/5 3: 1/10 4: 1/20

## ○ メモリー情報(PSI3)

	, 🗆 🗆 🗆	, 🗆	, 🗆 🗆 🗸	/	, 🗆 🗆	, 000/	/0000	,
1	2	3	4	(5)	6	7	8	
	EOT>(CR>(LF	> [						
9	***					33	3バイト	

- ・ストアデータに関するもの
  - ① ストアタイプ 0: AUTO 1: MANU 2: D\_L

- ② ストアデータ数
- ③ ストアデータの種類 0: Lp 1: Lmax 2: Leq 3: LAE
- ④ ストア間隔

ストアデータがLpのとき

0: 2 ms 1: 5 ms······11: 10 s

ストアデータがLeqのとき

実測時間設定値(1~59)及び単位(0:秒 1:分 2:時)

- ・新たにストアするとき有効となるパラメーター
  - ⑤ ストアタイプ 0: AUTO 1: MANU 2: D\_L

- ⑥ Lpのストア間隔

  - 0: 2 ms 4: 50 ms
- 8: 1 s

- 1: 5 ms 2: 10 ms
- 5: 100 ms
- 9: 2 s

- 6: 200 ms
- 10: 5 s
- 3: 20 ms 7: 500 ms 11: 10 s

⑦ Leqのストア間隔(Leq TIME)

実測時間設定値(1~59)及び単位(0:秒 1:分 2:時)

- ・その他
  - ⑧ 現在のアドレス番号
  - ⑨ そのアドレス番号にストアされているデータの種類

0: Lp

20: D

1: Lmax

21: LH

2: Leq

22: Lı

3: LAE

99: NO DATA

○ ストアデータの二次演算に関する情報(PSI4)

Γ	/ 🗆 , 🗆	1000 ,		]/			
	1	2	3	4	(5)	6	
		/	],		, 0000	, 🗆 🗆 🗆	,
	7	8	9	10	11)	12	
		, 000	] /[	□ 〈E0T〉	$\langle CR \rangle \langle LF \rangle$		
L	(13)	14)	(	15)			

67バイト

- ① 0: L5 1: L10·····5: Leq 6: P\_AVE
- ② Lx, Leqのデータ数
- ③ P AVEのデータ数
- ④ 〈D〉用INDEX0: アドレス番号1: ルーム番号
- ⑤ ルーム番号
- ⑥ アドレス番号 (音源室)
- ⑦ アドレス番号 (受音室)
- ⑧ 〈L〉用 I NDEX
- ⑨ ルーム番号
- ⑩~⑭ アドレス番号
- ⑤ NA-29のOPEキーを押して実行する二次演算の種類

0: L5 1: L10 · · · · · · · 5: Leq 6: P AVE

20: 〈D〉 21: 〈L〉

99: マニュアルストアデータ

○ D_L測定に関する	る情報(PSI5)	)
-------------	-----------	---

	① ② ③ □ , □ , □ 〈EO		, DD/DDC 6 7	33バイト
1	D_L on/off	0: off	1: on	
② ③	D_L測定モード BAND	O: D	1: Lн	2: Lı
		.5 Hz	4: 500 Hz	8: 8 kHz
	1: 63		5: 1 kHz	9: AP
	2: 125	Hz	6: 2 kHz	10: ALL
	3: 250	Hz	7: 4 kHz	
4	測定ポイント(	D: B 1:	1 2: 2 3:	3 4: 4 5: 5
(5)	設定平均回数(D	_L設定画面で	ご設定した値)	
6	測定平均回数(実	医際に測定し	た回数≦設定平	均回数)
7	Leq実測時間設定	至值, 単位		
8	測定レンジ	0: 70 dB·	7: 140	) dB
9	トリガーモード	O: off	1: 2	ベルトリガー
		2: 外部ト	リガー	
10	トリガーレベル	(フルスケー	-ルから何dB下~	でトリガーがかかる
	かの値)			
11)	ウエート	O: A	1: C	2: FLAT
12	時定数	O: FAST	1: SLOW	2: 10 ms
				•
その他	L(PSI6)			
	, (EOT)	⟨CR⟩⟨LF⟩		
	2		9バイ	F

-24-

① 電源の自動遮断 on/off 0: on 1: off

② 電源電圧値 (単位はボルト)


## 6. サンプルプログラム (使用コンピューター NEC PC9801シリース・)

```
1000
        REM
                 NA-29 RS-232Cfry
 1010
        REM
 1020
        REM
                 1988 / 6
                                By RION Co., LTD.
 1030
        REM
 1040
        REM
            ************
 1050
        REM
        CONSOLE 0,25,0,1
 1060
        SCREEN 3,0,0,1
 1070
 1080
        WIDTH 80,25
 1090
        CLS 3
 1100
        OPEN "COM:" AS #2
                                                     ' RS-232C open
        1110
                                                                   ×× ·
 1120
 1130
 1140
1150
1160
        COLOR 1:PRINT "
        CONSOLE 8,17 : CLS 3
1170
        PRINT: COLOR 7:PRINT SPC(15)"※ コマンドを入力して下さい。";
COLOR 4:LINE INPUT COMMAND$:BEEP
IF COMMAND$<>"END" THEN 1230
1180
1190
1200
        CLOSE #2
1210
                                                     ' RS-232C close
                                                     ' Program end
1220
        END
        IF COMMAND$="RECEIVE" THEN GOSUB *RECEIVE:GOTO 1180
1230
1240
        REM
1250
              REM
1260
        REM
                         コマンド送信手順
1270
             REM
        GOSUB *START: IF TIMEOUT=1 THEN 1180 ' Check ACK
1280
1290
        PRINT #2, COMMAND$: GOTO 1180
1300
        REM
1310
        REM
             1320
        REM
                        データ 受信手順
1350
        PRINT: COLOR 7
        PRINT SPC(10); "食 データを要求すべきコマンドを入力して下さい。"
PRINT SPC(20); "制御コマンドは、1種類のみ ";
1360
1370
        COLOR 6:LINE INPUT COMMANDS:BEEP
GOSUB *START: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
1380
1390
                                                    ' Check ACK
1400
        PRINT #2, COMMAND$
1410
        COLOR 4: PRINT: PRINT SPC(10);"入力データ"
1420
        GOSUB *RECV.DATA
                                                     ・データ受信
1430
        RETURN
1440
        REM
1450
        REM
1460
        REM
                        デ ー タ 受 信
1470
        REM
1480 *RECV.DATA
        COLOR 6 : H$="":TOUT = 1000 : TIMEOUT = 0
1490
1500
       TOUT = TOUT - 1
1510
        IF TOUT=0 THEN COLOR 2:PRINT SPC(20); "** Not receive (Error) !! **":TIME
OUT=1:RETURN
       IF LOC(2)=0 THEN 1500
A$=INPUT$(1,#2)
1520
1530
       H$=H$+A$
1540
       IF ASC(A$)<>10 THEN TOUT=1000:GOTO 1500
1550
1560
       A = LEN(H\$)
1570
       IF MID$(H$, A-2, 1) = CHR$(&H4) THEN 1610
       PRINT #2, "NEXT" : H$=LEFT$(H$, LEN(H$)-2)
1580
1590
                                                   ' SEND NEXT
       PRINT $2, "NEAT" . no-LEFT ( ), LER ( ), PRINT SPC(10); H$: GOTO 1490

H$ = LEFT$(H$, LEN(H$)-3) : PRINT SPC(10); H$ : RETURN
1600
1610
1620
       REM
1630
       REM
             1640
       REM
1650
       REM
1660 *START
       H$="":PRINT #2,CHR$(&H5);
1670
                                                    ' SEND ENG
       TOUT = 1000: TIMEOUT = 0

IF LOC(2) = 0 THEN TOUT = TOUT-1: IF TOUT = 0 THEN 1730 ELSE GOTO 1690

A$=INPUT$(1,#2):H$=H$+A$:IF ASC(A$)<>10 THEN 1690 ' Check LF
1680
1690
1700
1710
       RETURN
1720
       REM
1730
       TIMEOUT = 1
       PRINT:COLOR 2:PRINT SPC(20); "** Not receive (Error) !! **"
1740
1750
       FOR I=1 TO 5000:NEXT
1760
       RETURN
```



【注意】 PCのCRT上にエラーメッセージ "\*\* Not recieve (Error)!! \*\*" が表示された場合は、PCとNA-29との通信に異常が発生したことを示します。

#### 6.2 デモンストレーションプログラム

ここに示すデモンストレーションプログラムを実行するためには、以下のOS及びユーティリティーが必要です。

O S

MS-DOS

マイクロソフト社製 PC-9801用 バージョン3.10以上

ユーティリティー

SORT.EXE

(MS-DOSユーティ リティ — )

ディスクに書き込まれたファイル検索時に使用

SWITCH, EXE

(MS-DOSユーティリティー)

NA-29とPC-9801の通信モード (ボーレートなど) の設

定時に使用

N 88BASIC.EXE

NEC社製 MS-DOS用BASIC バージョン3.0以上

デモンストレーションプログラムを実行するときの

BASICユーティリティー

- 作業用システムディスク,データ格納用ディスクの作成手順 生フロッピィーディスクを2枚用意し,作業用システムディスク及びデータ 格納用ディスクを作成します。
  - 1. PCの電源を入れます。
  - 2. MS-DOSシステムディスクをドライブA(1)に入れ、システムを起動します。
  - 3. 牛フロッピィーディスクをドライブB(2)に入れます。
  - 4. MS-DOSのコマンドラインで次のコマンドを入力し、ディスクのフォーマット及びMS-DOSのシステムファイルをコピーします。

FORMAT\_B:/S [RETURN]

【注意】 コマンド中の\_\_はスペースを意味します。(以下同様)

5. キーボード上の任意のキーを押した後,ディスクのタイプ (640 KBまたは 1 MB) を選択し、[RETERN]キーを押します。

フォーマットを開始し、終了後MS-DOSのシステムがコピーされ、次に別のディスクをフォーマットする(Y)か、しない(N)かのメッセージが表示されます。

- 6. Nキー (フォーマットしない)を押し、続いて[RETURN]キーを押します。
- 7. 次のコマンドを入力し、ソートユーティリティーをコピーします。 COPY\_SORT.EXE\_B: [RETURN]
- 8. 次のコマンドを入力し、通信モード設定用ユーティリティーをコピーします。

COPY, SWITCH.EXE, B: [RETURN]

- 9. ドライブ1からMS-DOSシステムディスクを抜き取り、MS-DOS用N88日本語BA SICシステムディスクを入れます。
- 10. 次のコマンドを入力し、N88日本語BASICをコピーします。 COPY、N88BASIC.EXE B: [RETURN]
- 11. ドライブ1からMS-DOS用N88日本語BASICシステムディスクを抜き取り、再度MS-DOSシステムディスクをドライブ1に入れます。
- 12. ドライブ2から今作成した作業用システムディスクを抜き取り、生フロッピィーディスク (データ格納用)を入れます。
- 13. 次のコマンドを入力し、データ格納用ディスクのフォーマットをします。  $FORMAT_B$ : [RETURN]

以上で作業用システムディスク及びデータ格納用ディスクの作成は終了です。

以後,作業用システムディスクでBASICを起動し,デモンストレーションプログラムを入力してNA-29のデータ処理を行います。

【注意】 OS, ユーティリティー及びMS-DOS用N88日本語BASICについては、それぞれに付属の説明書を参照して下さい。

## ● プログラムによる処理内容

このデモンストレーションプログラムは


- ① 1/1オクターブモードにおける10 s間のLeq測定
- ② 2 ms間隔でのLpデータのストア

の作業を行い、それぞれのデータをPCに転送してCRTに表示します。なお、このプログラムは、処理項目が以下の7つに分けられています。

	処理項目	操作キー
1)	モード1	f · 1
2)	モード 2	f · 2
3)	データ表示	f · 3
4)	コマンド入力	f · 4
5)	RS-232C通信モード設定	f · 5
6)	MS-DOSシステムの呼び出し	f · 6
7)	NA-29処理終了	f · 7


## 1) モード1

1/1オクターブモードで10 s間のLeqを測定し, そのデータをディスクへ 格納します。




## 2) モード2

2 ms間隔でLpデータをNA-29のメモリー内にストアした後、レベル・タイムとしてリコールし、そのデータをディスクへ格納します。




## 3) データ表示

モード1,モード2でディスクに格納したデータの表示を行います。




## ○データ表示例


## ・データファイルの選択




#### ・モード1で入力したデータ



# ・モード2で入力したデータのレベル・フリケンシー表示



## ・モード2で入力したデータのレベル・タイム表示




# 4) NA-29コマンド入力

NA-29をコントロールするコマンドを入力します。 データが転送されると処理メニューに戻ります。


## 5) RS-232C通信モード設定

NA-29とPC間の通信モードの設定を行います。




## 6)システム呼び出し

システムを呼び出し、処理を継続します。 システムから抜ける場合はEXIT [RETURN]を入力します。



# 7) NA-29処理終了

NA-29のサンプル処理を終了します。



## デモンストレーションプログラム

ここに掲載したプログラムは一例ですので、これを参考にして各ユーザーがより使いやすいプログラムを作成して下さい。

```
1000
             *************************
       REM
1010
       REM
             * * * * * *
                     < NA-29 デモンストレィション >
1020
       REM
             ****
1030
       REM
             ****
1040
       BEM
             ****
                                 Version 1.0
1050
       REM
             ર્ગદ રહે રહે રહે રહે
                         1988 / 6
                                        By RION Co., LTD.
1060
       REM
             ****
                                        "NA-29.BAS"
1070
       REM
             ****
                         Program name
1080
       REM
1090
       REM
             ************************
1100
1110
       CLEAR &H100,&H100,&H2000,&H1000
                                            ' System map set
                                           ' Dimension base 0
1120
       OPTION BASE 0
       DIM DOD$(10), DIRDATA$(100), DIR$(100)
                                           ' Dimension set
1130
1140
       DIM F.TABLE%(10,1500)
                                            ' RS-232C, KEY open
       GOSUB *INITIALIZE
1150
                                            ' Farst Menu
       GOSUB *MENU.SUB
1160
1170
       REM
1180
      *PROCESS
                                            ' Process menu
1190
       GOSUB *MENU
1200
       FKEY=7:GOSUB *KEY.IN
                                            ' Function key in
                                            ' Mode 1
      IF FM=1 THEN GOSUB *MODE1:GOTO 1180
1210
      IF FM=2 THEN GOSUB *MODE2:GOTO 1180 ' Mode 2
IF FM=3 THEN GOSUB *HYOUJI:GOTO 1180 ' Data display
1220
1230
      IF FM=4 THEN GOSUB *COMMAND.IN:GOTO 1180 ' Command input
1240
                                       RS-232C CALL
SYSTEM CALL
1250
       IF FM=5 THEN GOSUB *RS232C
       IF FM=6 THEN GOSUB *SYSTEM.CALL
                                         ' SYSTEM CALL
' NA-29 process end
1260
      IF FM=7 THEN GOSUB *SYSTEM.END
1270
       GOTO 1180
1280
      REM
1290
      REM
1300
       1310
                     F. 1: E - F 1
1320
      REM
       REM *******************************
1330
1340 *MODE1
    CLS : COLOR 3
1350
       PRINT SPC(20); "1/1オクターブモードで10秒LEQを測定し、"
1360
1370
       PRINT
       PRINT SPC(20);"その結果を読み込みます。"
1380
      PRINT: PRINT: COLOR 5
PRINT SPC(20);"f.1 ";:COLOR 7:PRINT "処理を行う。"
1390
1400
      PRINT: COLOR 5
PRINT SPC(20);"f. 2 ";:COLOR 7:PRINT "処理は行わない。"
1410
1420
1430
       COLOR 6 : PRINT
       PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1又は、f. 2を選択して下さい。"
1440
1450
       FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
1460
       IF FM=2 THEN RETURN
       GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN '
1470
       PRINT #2, "EDR"
1480
                                        EDR : リコール解除
1490
       REM
       GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
1500
       PRINT #2, "EDO"
1510
1520
      REM
                                         EDO: 二次演算解除
```

```
CLS: PRINT: COLOR 4
PRINT SPC(10);"↓ 初期データ:
GOSUB *START: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
1530
                               期データ送
1540
                                                    信
                                                        ↓ ":GOSUB *PBEEP
1550
        PRINT #2, "TRGO, 0/TMCO/WGTO/RNG1/REFO, 0"
1560
1570
        REM
                                               TRG0.0: トリガー
                                                                  OFF
                                                        時定数 FAST
1580
        REM
                                               TMCO
                                                      :
                                                      ・ ウンジート
・ レンジード
1590
        REM
                                               WGTO
                                                                   Α
1600
                                                                 FS = 80 dB
        REM
                                               RNG1
1610
                                               REF0.0: リファレンス
                                                                       OFF
        REM
1620
        REM
1630
        FOR I=1 TO 500:NEXT:PRINT : COLOR 5
        PRINT SPC(10);"↓ 1 0 sec Leq 測 : GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
                                              測 定 開 始 ↓":GOSUB *PBEEP
1640
1650
1660
        PRINT #2, "SRT100"
1670
        REM
                                               SRT100 : [XX]
                                                               時間
1680
        REM
                                                               単 位
                                                      : [X]
1690
1700
        CK$="1":GOSUB *CHECK.PSI : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
1710
        PRINT : COLOR 6
        PRINT SPC(10);"↓
                            測定結果の受信
1720
                                                   ↓ ":GOSUB *PBEEP
        GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
1730
1740
        PRINT #2, "PSIO/PSI1/PSI2/PSI3"
1750
                                               PSIO
                                                      :表示パラメーター
                                                                           0
1760
                                                      :表示パラメーター
        REM
                                               PSI1
                                                                           1
1770
        REM
                                                      :表示パラメーター
                                                                           2
                                               PSI2
                                                      :表示パラメーター
1780
        REM
                                                                           3
                                               PSI3
1790
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
1800
        DOD\$(1) = H\$
1810
        GOSUB *RECV.DATA : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
1820
        DOD\$(2) = H\$
1830
        GOSUB *RECV.DATA : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
1840
        DODs(3) = Hs
1850
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
1860
        DOD\$(4) = H\$
        GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
1870
1880
        PRINT #2."DSP2/DOD"
1890
        REM
                                               DSP2
                                                      : 表示データの種別
                                                         0 = L p
1 = L m a x
1900
        REM
1910
        REM
1920
                                                         2 = L e q
        REM
1930
        REM
                                                         3 = LAE
                                                      :表示データ要求
1940
        REM
                                              DOD
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN '
1950
                                                        1 sample read
        DOD\$(5) = H\$ : COUNTER = 5 : MODE = 1
1960
        GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
1970
1980
        PRINT #2, "DSPO"
1990
        REM
                                                      : 画面表示切り換え
                                              DSP0
2000
        REM
                                                      : 0 = Lp
2010
        GOSUB *DATA.SAVE
                                                 ' Data save
2020
        RETURN
2030
        REM
2040
        REM
```

```
2050
       REM
            *****************
2060
       REM
                     F. 2: E - F
2070
       REM
            ****************
2080 *MODE2
2090
       CLS : COLOR 3
2100
       PRINT SPC(10):"2 m s e c 間隔でLpデータをストアした後、レベルタイム!
で"
2110
       PRINT
       PRINT SPC(10):"リコールしてそのデータを読み込みます。"
2120
2130
       PRINT
       PRINT SPC(10):"又、リコールはAP, 1/1, スタートアドレスは1とする。
2140
2150
       PRINT: PRINT: COLOR 5
       PRINT SPC(20); "f . 1
2160
                           "::COLOR 7:PRINT "処理を行う。"
2170
       PRINT : COLOR 5
2180
       PRINT SPC(20); "f . 1
                          ";:COLOR 7:PRINT "処理は行わない。"
2190
       COLOR 6 : PRINT
2200
       PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1 又は、f. 2を選択して下さい。"
2210
       FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
       IF FM=2 THEN RETURN
2220
       CLS: PRINT: COLOR 4
2230
                             デ ー タ
       PRINT SPC(10);"↓ 初
2240
                           期
                                         送
                                            信 ↓":GOSUB *PBEEP
       GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
2250
       PRINT #2,"EDR"
2260
2270
       REM
                                       EDR
                                             : リコール解除
2280
       GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
       PRINT #2, "EDO"
2290
                                             : 二次演算解除
2300
       REM
                                       EDO
       GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
2310
       PRINT #2, "TRGO, O/TMCO/WGTO/RNG1/REFO, 0"
2320
                                       TRGO, 0: トリガー OFF
2330
       REM
                                             : 時定数 FAST
2340
       REM
                                       TMCO
                                             : ウエイト FLAT
                                       WGTO
2350
       REM
2360
       REM
                                       RNG1
                                             : レンジ FS=80dB
                                       REF0.0: リファレンス
2370
       REM
                                                           OFF
2380
       REM
2390
       FOR I=1 TO 500:NEXT:PRINT : COLOR 5
2400
       PRINT SPC(10):"↓
                       2 msec Lpのオートストア開始 ↓":GOSUB *PBEEP
       GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
2410
2420
       PRINT #2."STAO.0"
2430
       REM
                                       STAX,Y: X ストアデータの種別
2440
       REM
                                                   0 = LP
                                             : Y ストア間隔
2450
       REM
2460
       REM
                                                   0 = 2 \, \text{msec}
2470
2480
       CK$="2":GOSUB *CHECK.PSI : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
2490
       PRINT : COLOR 6
2500
       PRINT SPC(10);"↓
                       測定結果の受信
                                           ↓ ":GOSUB *PBEEP
       GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
2510
       PRINT #2."PSIO/PSI1/PSI2/PSI3"
2520
2530
                                             :表示パラメーター
       REM
                                       PSI0
                                                               0
2540
      REM
                                             :表示パラメーター
                                       PSI1
                                                               1
                                             :表示パラメーター
2550
      REM
                                       PSI2
                                                               2
                                             :表示パラメーター
2560
      REM
                                       PSI3
2570
      GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
```

```
2580
        DOD\$(1) = H\$
2590
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
2600
        DOD\$(2) = H\$
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
2610
2620
        DOD\$(3) = H\$
2630
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' receive
2640
        DOD\$(4) = H\$
2650
        RESTORE *FREQ.TABLE
2660
        FOR LI1=1 TO 10
2670
          READ FREQ$
          FOR LI2=1 TO 1426 STEP 75
2680
            CM1$=STR$(LI2):CM1$=RIGHT$(CM1$,LEN(CM1$)-1)
2690
2700
            CM2 = STR + (LI1-1) : CM2 = RIGHT + (CM2 + 1)
2710
            GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
            PRINT #2, "RCT"+CM1$+", "+CM2$+", 0/DOD"
2720
                                             RCTX,Y,Z
2730
            REM
                                                    : X 先頭アドレス
2740
            REM
            REM
2750
                                                          1 --> 1500
                                                      Y周波数
2760
            REM
                                                          0: 31.5 --> 9: AP
2770
            REM
            REM
                                                      Z間引数
2780
            REM
                                                        0 = 1
2790
                                                        1 = 2個每
2800
            REM
2810
            REM
                                                        2 = 5 "
                                                        3 = 10 "
2820
            REM
                                                        4 = 20 "
2830
            REM
            REM
2840
            LOCATE 14,15 : COLOR 7 : PRINT "読み込み周波数
2850
            COLOR 6 : PRINT FREQ$
2860
            GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' 1 sample read
2870
            A$=RIGHT$(I$, LEN(I$)-2)
2880
            LOCATE 14,17: COLOR 7: PRINT "アドレス
                                                                 = " : COLOR 6
2890
            FOR I=1 TO 40
2900
              F. TABLE%(LI1, LI2+I-1) = VAL(MID\$(A\$, (I-1)*6+1, 5))*10
2910
2920
              LOCATE 36,17 : PRINT USING "#####";LI2 + I - 1
2930
            NEXT
2940
            FOR I=1 TO 35
2950
              F.TABLE%(LI1,LI2+I+39) = VAL(MID$(H$,(I-1)*6+1,5))* 10
2960
              LOCATE 36.17 : PRINT USING "#####":LI2 + I + 39
2970
            NEXT
            NOKORI = 100 - ((LI1-1) * 1500 + LI2+I+39) / 150
2980
            LOCATE 14,19: COLOR 7: PRINT "読み込み終了まであと": COLOR 6
2990
            LOCATE 36.19 : PRINT USING "#####.#": NOKORI:: PRINT " %"
3000
3010
            GOSUB *PBEEP
          NEXT
3020
       NEXT
3030
       COUNTER = 4 : MODE = 2
3040
       GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
3050
       PRINT #2, "EDR"
3060
                                              EDR : リコール モード オフ
3070
       REM
3080
       GOSUB *DATA.SAVE
                                              ' Data save
3090
       RETURN
3100
       REM
```

```
3120
                     F. 3: データ表示
       REM
3130
       REM
             *************************
3140 *HYOUJI
       CLS : COLOR 3
3150
       PRINT SPC(14):"モード 1 ならびにモード 2 でファイルに書き込まれた"
3160
       PRINT SPC(14):"データの表示を行います。"
3170
       PRINT : PRINT : COLOR 5
3180
       PRINT SPC(20);"f. 1 "::COLOR 7:PRINT "データの表示を行う。"
3190
3200
       PRINT: COLOR 5
       PRINT SPC(20); "f. 2";:COLOR 7:PRINT "データの表示は行わない。"
3210
3220
       COLOR 6 : PRINT
       PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1 又は、f. 2 を選択して下さい。"
3230
3240
       FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
       IF FM=2 THEN RETURN
3250
3260
       CLS : COLOR 3
       PRINT SPC(14);"データ
3270
                           ディスクに入っているデータ、又は、
       PRINT SPC(14); "NA-29の瞬時データの表示を行います。"
3280
3290
       PRINT : PRINT : COLOR 5
       PRINT SPC(20); "f . 1
                            "::COLOR 7:PRINT "データ ディスクの表示"
3300
       PRINT : COLOR 5
PRINT SPC(20); "f . 2
3310
                            "::COLOR 7:PRINT "NA-29の瞬時データの表示
3320
       PRINT: COLOR 5
PRINT SPC(20);"f.3 ";:COLOR 7:PRINT "データの表示は行わない。"
3330
3340
3350
       COLOR 6 : PRINT
       PRINT: PRINT SPC(20): "f. 1 から、f. 3 を選択して下さい。"
3360
3370
       FKEY=3:GOSUB *KEY.IN
       IF FM=3 THEN RETURN
3380
       IF FM=2 THEN GOSUB *SYUNJI.DISP:RETURN
3390
3400
       CLS : PRINT
       COLOR 7: PRINT "※ 読み込むデータのドライブ N O を入力して下さい。 (1
3410
2:B 3:C 4:Cancel) ":
3420
       COLOR 4: INPUT A: GOSUB *PBEEP: ON ERROR GOTO 3550
3430
       IF A>O AND A<5 THEN 3440 ELSE GOSUB *EBEEP: GOTO 3410
3440
       IF A=4 THEN RETURN
3450
       RESTORE *DRV.TABLE: FOR I=1 TO A: READ DRV$: NEXT : CLOSE #2
       OPEN DRV$+"$$$" FOR OUTPUT AS #2:CLOSE #2:KILL DRV$+"$$$"
3460
       CHILD "DIR "+DRV$+" | SORT > DIR.MAP"
3470
3480
       GOSUB *INITIALIZE
3490
       GOSUB *MENU.SUB
       GOSUB *FILE.IN : IF ABORT=1 THEN 3410
3500
       CLOSE #2 : OPEN "COM:" AS #2
3510
3520
       IF CANCEL = 1 THEN RETURN
3530
       GOSUB *DISPLAY
3540
       RETURN
3550
       ER=ERR:EL=ERL:RESUME 3560
3560
       ON ERROR GOTO 0
       COLOR 2: PRINT: PRINT SPC(16); "××× ドライブ指定が誤りです ×××": (
3570
UB *EBEEP
       PRINT: GOTO 3410
3580
```

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

3110

REM

```
3590
      REM
          *********************
3600
      REM
                  F.4: コマンド入力
3610
      REM
          *********************
      REM
3620
3630 *COMMAND.IN
3640
      CLS : COLOR 3
      PRINT SPC(10); "NA-29をコントロールするコマンドの入力を行います。"
3650
      PRINT : PRINT : COLOR 7
3660
      PRINT SPC(10);"★ コマンドを入力して下さい。 [中断は";:COLOR 6:PRINT
3670
"[RETURN KEY]";:COLOR 7:PRINT "のみ]";
     COLOR 4:LINE INPUT F$:GOSUB *PBEEP
3680
      IF F$="" THEN 3720
3690
      GOSUB *START: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
3700
                                     ' Command out
      PRINT #2.F$
3710
      FM = O : RETURN
3720
3730
      REM
      REM
3740
          *********************
      REM
3750
              F. 5: R S - 2 3 2 C C A L L
3760
      REM
          *******************
3770
      REM
3780 *RS232C
      CLS : COLOR 3
3790
      PRINT SPC(15); "RS-232Cの各データの設定を行います。"
3800
      PRINT : PRINT : COLOR 5
3810
      PRINT SPC(15); "f. 1 ";:COLOR 7:PRINT "R S - 2 3 2 C の設定を行う。"
3820
      PRINT : COLOR 5
3830
      PRINT SPC(15): "f. 2 ";:COLOR 7:PRINT "R S - 2 3 2 C の設定は行わない
3840
      COLOR 6 : PRINT
3850
      PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1又は、f. 2を選択して下さい。"
3860
      FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
3870
      IF FM=2 THEN RETURN
3880
      CONSOLE 0,25:CHILD "SWITCH"
                                     ' System call
3890
      GOSUB *PBEEP:RUN
3900
3910
      REM
      REM
3920
           ***********************
      REM
3930
                  F. 6: S Y S T E M C A L L
      REM
3940
         ***********************
3950
      REM
3960
   *SYSTEM.CALL
      CLS: COLOR 3: PRINT SPC(15); "MS-DOSのシステム呼び出しを行います。
3970
      PRINT: PRINT: COLOR 5
3980
      PRINT SPC(15); "f. 1 ";:COLOR 7:PRINT "システムの呼び出しを行う。"
3990
      PRINT : COLOR 5
4000
      PRINT SPC(15); "f. 2 ";:COLOR 7:PRINT "システムの呼び出しは行わない。"
4010
      COLOR 6 : PRINT
4020
      PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1又は、f. 2を選択して下さい。"
4030
4040
      FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
4050
      IF FM=2 THEN RETURN
      COLOR 4: PRINT: PRINT
4060
      PRINT SPC(10);"※ システムへ処理を移行します。 何かキーを押して下さい
4070
. "
     PRINT: PRINT SPC(18);"戻る時には、"EXIT" + [RETURN KEY]を押して下さ
4080
() . ":
4090
      A$=INPUT$(1):GOSUB *PBEEP
```

```
CONSOLE 0,25:CHILD
4100
                                   ' System call
      GOSUB *PBEEP: RUN
4110
4120
      REM
4130
      REM
4140
      REM
          *******************
           F.7: NA-29処理終了
4150
      REM
4160
      REM
         4170 *SYSTEM.END
4180
     CLS: COLOR 3: PRINT SPC(18);"NA-29の処理を終了します。"
      COLOR 5 : PRINT : PRINT : PRINT
4190
4200
      PRINT SPC(20); "f. 1 ";:COLOR 7:PRINT "処理の終了"
      COLOR 5 : PRINT
4210
4220
     PRINT SPC(20); "f. 2 ";:COLOR 7:PRINT "処理の継続"
4230
     COLOR 6 : PRINT
4240
     PRINT: PRINT SPC(20); "f. 1 又は、f. 2 を選択して下さい。"
     FKEY=2:GOSUB *KEY.IN
4250
4260
     IF FM=1 THEN SYSTEM
                                   ' Program end
4270
     FM=0 : RETURN
4280
      REM
4290
      REM
            <<<<<<<<<
4300
      REM
4310
      REM
         ファンクション キー 選択
4320
      REM
4330
     REM
          4340 *KEY.IN
     FOR I=1 TO 10:KEY (I) OFF:NEXT:FOR I=1 TO FKEY:KEY (I) ON:NEXT:FM=0
4350
      GOSUB *LOC.CLEAR
4360
4370
     ON KEY GOSUB *K1, *K2, *K3, *K4, *K5, *K6, *K7, *K8, *K9
     IF FM<>0 THEN GOSUB *PBEEP:FOR I=1 TO 10:KEY (I) OFF:NEXT:RETURN
4380
4390
     GOTO 4360
     *K1:FM=1:RETURN
4400
4410
     *K2:FM=2:RETURN
4420
     *K3:FM=3:RETURN
4430
     *K4:FM=4:RETURN
4440
     *K5:FM=5:RETURN
     *K6:FM=6:RETURN
4450
     *K7:FM=7:RETURN
4470
     *K8:FM=8:RETURN
4480
     *K9:FM=9:RETURN
4490
     REM
4500
     REM
          KEY 入力 バッファ クリアー
4510
     REM
4520
     REM
         4530 *LOC.CLEAR
     A=LOC(1)
4540
4550
     IF A=0 THEN RETURN
     FOR A1=1 TO A
4560
4570
       A$=INPUT$(1)
4580
     NEXT
4590
     GOTO 4540
```

```
4600
       REM
           4610
       REM
                               BEEP
4620
       REM
4630
       REM
            ______
4640 *PBEEP
4650
       BEEP 1
       FOR B=1 TO 50:NEXT
4660
4670
       BEEP 0
4680
       RETURN
4690
       REM
4700
       REM
            ERROR BEEP
4710
       REM
4720
       REM
            ______
4730 *EBEEP
       FOR BB=1 TO 3
4740
4750
         BEEP 1
4760
         FOR B=1 TO 100:NEXT
4770
         BEEP 0
       NEXT
4780
       RETURN
4790
4800
       REM
4810
       REM
            メニュ
4820
                          処 理
       REM
       REM
            4830
4840 *MENU.SUB
       CONSOLE 0,25,0,1
                                            ' Char line 25, not menu
4850
                                            ' CRT mode 640x400
4860
       SCREEN 3,0,0,1
       WIDTH 80.25
                                            ' Char size 80x25
4870
4880
       CLS 3
                                            ' CRT Clear
       COLOR 5
4890
                                              * * ": COLOR 7: PRINT
       PRINT SPC(20);"※※※
                              NA - 29
4900
       PRINT "サンプル プログラム (Version 1.0)
4910
       COLOR 2: PRINT "R I O N CO., L T D. ";
4920
       PRINT : COLOR 1 : FOR I=1 TO 10:KEY I, "":NEXT
4930
       PRINT "
4940
____,
       CONSOLE 5,20
4950
4960
       RETURN
4970
       REM
4980 *MENU
       CLS 3 : PRINT : COLOR 4: PRINT SPC(25);" (
                                               処理メニュー
4990
5000
       PRINT : COLOR 5
       PRINT SPC(20); "f . 1 : "; : COLOR 7: PRINT "
                                               モード
                                                       1 "
5010
       PRINT : COLOR 5
PRINT SPC(20); "f . 2 : "; : COLOR 7: PRINT "
5020
                                                モード
                                                       2 "
5030
      PRINT SPC(20);"f. 2. ";:COLOR 7:PRINT "
PRINT : COLOR 5
PRINT SPC(20);"f. 3 : ";:COLOR 7:PRINT "
PRINT : COLOR 5
PRINT SPC(20);"f. 4 : ";:COLOR 7:PRINT "
PRINT : COLOR 5
PRINT SPC(20);"f. 5 : ";:COLOR 7:PRINT "
PRINT : COLOR 5
PRINT : COLOR 5
PRINT : COLOR 5
5040
5050
                                               データ表示"
5060
                                                NA-29コマンド入力"
5070
5080
5090
                                                诵信モードセット
5100
                                               システム呼び出し"
5110
       PRINT : COLOR 5
5120
       PRINT SPC(20); "f . 7: ";:COLOR 7:PRINT "
                                               N A - 2 9 処理終了"
5130
       PRINT : PRINT : COLOR 6
5140
```

```
PRINT SPC(20); "f. 1 からf. 7までのキーを選択して下さい。":
5150
      DSP.FLAG=0 : RETURN
5160
5170
      REM
5180
      REM
5190
      REM
           INITIALIZE
5200
         5210
      REM
5220 *INITIALIZE
     OPEN "KYBD:" AS #1
                                      ' Key in open
5230
      OPEN "COM:" AS #2
                                      ' RS-232C open
5240
                                      ' Baudrate
                                                     9600bps
5250
                                      ' Character size
5260
                                                    8 bit
                                      ' Stop bit
                                                     2
5270
                                      ' Parity
5280
                                                     none
                                                    off
                                      ' X parameter
5290
5300 '
      ON STOP GOSUB *STOP.SUB : STOP ON
5310 ' ON HELP GOSUB *HELP.SUB : HELP ON
5320
     RETURN
     *STOP.SUB : RETURN
5330
     *HELP.SUB : RETURN
5340
5350
5360
      REM
           ___________
                コマンドの受信
5370
      REM
5380
      REM
         5390 *RECV.COM:
      TIMEOUT = 0 : H$ = ""
5400
      TIME$ = "00:00:00"
5410
      IF LOC(2) <> 0 THEN 5520
5420
      B$ = TIME$ : IF VAL(RIGHT$(B$,2)) < 4 THEN 5420
5430
      IF DSP.FLAG=1 THEN 5460
5440
      PRINT: COLOR 2: PRINT SPC(20); "** Not receive (Error) !! **";
5450
5460
      GOSUB *EBEEP : TIMEOUT = 1 : TIME$ = "00:00:00"
      A\$ = TIME\$ : IF VAL(RIGHT\$(A\$,2)) < 2 THEN 5470
5470
5480
      CLOSE #2
                                            ' Error close
      OPEN "COM:" AS #2
                                            ' RS-232C open
5490
     RETURN
5500
5510
     A\$ = INPUT\$(1, #2)
5520
5530
     H$ = H$ + A$
                                            ' Check lf
5540
      IF ASC(A$) <> 10 THEN 5410
5550
      RETURN
5560
      REM
      REM
5570
           データの受信
5580
      REM
      REM
          5590
5600 *RECV.DATA
     H\$="": TIMEOUT = 0
5610
5620
      TIME$ = "00:00:00"
5630
      IF LOC(2) <> 0 THEN 5730
5640
      A$ = TIME$ : IF VAL(RIGHT$(A$,2)) < 4 THEN 5630
5650
     IF DSP.FLAG=1 THEN 5670
5660
      PRINT : COLOR 2 : PRINT SPC(20); "** Not receive (Error) !! **";
5670
      GOSUB *EBEEP : TIMEOUT = 1 : TIME$ = "00:00:00"
```

```
5680
       A$ = TIME$ : IF VAL(RIGHT$(A$,2)) < 2 THEN 5680
5690
       CLOSE #2
                                                     ' Error close
5700
       OPEN "COM:" AS #2
                                                     ' RS-232C open
5710
       RETURN
5720
5730
       A$=INPUT$(1,#2)
5740
       H$=H$+A$
5750
       IF ASC(A$)<>10 THEN 5620
                                                     ' Check lf
5760
       A = LEN(H\$)
       IF MID\$(H\$, A-2, 1) = CHR\$(&H4) THEN 5810
5770
                                                        ' SEND ACK
       PRINT #2, CHR$ (&H6);
5780
5790
       PRINT #2."NEXT" : COLOR 7 : I$=LEFT$(H$,LEN(H$)-2) ' SEND NEXT
5800
       GOTO 5610
5810
       H$ = LEFT$(H$, LEN(H$)-3) : RETURN
5820
       REM
             5830
       REM
                         測定データの格納
5840
       REM
             5850
       REM
5860 *DATA.SAVE
       CLS : COLOR 7 : GOSUB *PBEEP
5870
       PRINT SPC(10);"※ 今、読み込まれたデータをディスクに格納しますか。"PRINT SPC(25);"[Y:はい N:いいえ] ";
5880
5890
       COLOR 4: INPUT A$: GOSUB *PBEEP
5900
5910
       IF A$="Y" OR A$="y" THEN 5920 ELSE RETURN
       COLOR 7: PRINT: PRINT SPC(20);"※ 時を入力して下さい。 "; : COLOR 4
5920
       INPUT JI : GOSUB *PBEEP
5930
       IF JI>O AND JI<24 THEN 5950 ELSE GOSUB *EBEEP : GOTO 5920
       COLOR 7: PRINT: PRINT SPC(20);"※ 分を入力して下さい。 "; : COLOR 4
5950
5960
       INPUT FUN : GOSUB *PBEEP
       IF FUN<60 THEN 5980 ELSE GOSUB *EBEEP: GOTO 5950
5970
5980
       JI$=STR$(JI) : JI$=RIGHT$(JI$,LEN(JI$)-1)
       IF LEN(JI$)<2 THEN JI$="0"+JI$: GOTO 5990
5990
      FUN$=STR$(FUN) : FUN$=RIGHT$(FUN$, LEN(FUN$)-1)
6000
       IF LEN(FUN$)<2 THEN FUN$="0"+FUN$: GOTO 6010
6010
6020
       TIME$=JI$+":"+FUN$+":00"
       COLOR 7: PRINT: PRINT SPC(10); "※ 格納するドライブNOを入力して下さい。
6030
1:A 2:B 3:C) ";
       COLOR 4: INPUT A: GOSUB *PBEEP: ON ERROR GOTO 6360
6040
       IF A>O AND A<4 THEN 6060 ELSE GOSUB *EBEEP:GOTO 5980
6050
       RESTORE *DRV.TABLE:FOR I=1 TO A:READ DRV$:NEXT : CLOSE #2
OPEN DRV$+"$$$" FOR OUTPUT AS #2:CLOSE #2:KILL DRV$+"$$$"
6060
6070
6080
       COLOR 7: PRINT: PRINT SPC(10); "※ 格納するファイル名を入力して下さい。
(最大8桁)
       COLOR 4: INPUT NAMAE$: GOSUB *PBEEP
6090
       IF LEN(NAMAE$)>8 THEN GOSUB *EBEEP: GOTO 6080
6100
6110
       ON ERROR GOTO *DRV.ER1
6120
       OPEN DRV$+NAMAE$ FOR INPUT AS #2:CLOSE #2:GOSUB *EBEEP:GOTO 6300
       OPEN DRV$+NAMAE$ FOR OUTPUT AS #2
6130
       COLOR 6:LOCATE 20,20:PRINT "【 ただ今データを書き込み中です。 】"
6140
       PRINT #2, MODE
6150
       FOR I1=1 TO COUNTER: PRINT #2, DOD$(I1): NEXT
6160
       IF MODE = 1 THEN 6230
6170
      FOR I=1 TO 10
6180
```

```
FOR J=1 TO 1500
6190
6200
          PRINT #2, F. TABLE%(I, J);
6210
        NEXT
6220
       NEXT
6230
       CLOSE #2
                ディスクにデータが格納されました。"
6240
       PRINT "
       OPEN "COM:" AS #2:RETURN
6250
      *DRV.TABLE:DATA "A:"."B:","C:"
6260
6270
      *DRV.ER1
6280
       ER=ERR: EL=ERL: RESUME 6290
6290
       ON ERROR GOTO 0:GOTO 6130
       COLOR 2:PRINT "
                           \times \times \times
6300
                                 同一のファイル名が存在しています。 XX
× "
6310
       PRINT "
                        選択して下さい [1: 再入力 2: 重ね書き] ";
       COLOR 4: INPUT A: GOSUB *PBEEP
6320
6330
       IF A>O AND A<3 THEN 6340 ELSE GOSUB *EBEEP:GOTO 6310
6340
       IF A=1 THEN 6080
6350
       KILL DRV$+NAMAE$:GOTO 6130
6360
       ER=ERR:EL=ERL:RESUME 6370
6370
       ON ERROR GOTO 0
                          ××× ドライブ指定が誤りです ×××":GOSUB *I
6380
       COLOR 2:PRINT "
EEP
6390
       GOTO 5820
6400
       REM
6410
       REM
            ENQ / ACK のハンドシェイク
6420
       REM
6430
            REM
6440 *START
6450
       H$="":PRINT #2,CHR$(&H5);
                                                       ' SEND ENQ
6460
       TIME$="00:00:00" : TIMEOUT = 0
       IF LOC(2) <> 0 THEN 6490
6470
       A$=TIME$: IF VAL(RIGHT$(A$,2)) > 4 THEN 6510 ELSE 6470
6480
6490
       A$=INPUT$(1,#2):H$=H$+A$:IF ASC(A$)<>10 THEN 6470
                                                       ' Check LF
6500
       RETURN
       IF DSP.FLAG=1 THEN 6540
6510
      TIMEOUT=1 : PRINT : COLOR 2
6520
      PRINT SPC(20); "** Not receive (Error) !! **";
6530
      GOSUB *PBEEP : TIME$="00:00:00"
6540
6550
      A$=TIME$:IF VAL(RIGHT$(A$,2))>< 2 THEN 6550
6560
      CLOSE #2
                                                       ' Error close
      OPEN "COM:" AS #2
6570
                                                       ' RS-232C open
6580
      RETURN
6590
      REM
6600
      REM
            データファイル読み込み&選択
6610
      REM
6620
      REM
            6630 *FILE.IN
6640
      ON ERROR GOTO 7690 : ABORT = 0
      CLOSE #2:OPEN "DIR.MAP" FOR INPUT AS #2
6650
6660
      DIR.CNT=1:FOR I=1 TO 6:INPUT #2,A$:NEXT:FM=0
6670
      INPUT #2, A$: IF EOF(2) THEN DIR$(DIR.CNT) = A$: DIR.CNT = DIR.CNT + 1: GOTO 669(
6680
      DIR$(DIR.CNT) = A$:DIR.CNT = DIR.CNT + 1:GOTO 6670
6690
      K = 1
```

```
6700
         FOR I=1 TO DIR.CNT-1
           IF MID$(DIR$(I),19, 3)=" 0" THEN 6730
IF MID$(DIR$(I), 9, 4)=" "THEN DIRDATA$(K)=DIR$(I):K=K+1
6710
6720
6730
         NEXT
6740
         DIR.CNT = K : IF K > 1 THEN 6780
         COLOR 2: LOCATE 20, 10: PRINT "圖 データが入っていません。 ■"
GOSUB *EBEEP: TIME$ = "00:00:00": CANCEL = 1
A$ = TIME$: IF VAL(RIGHT$(A$,2)) < 2 THEN 6770 ELSE RETURN
6750
6760
6770
         COUNT=1 : PAGE=1
6780
6790
         CLOSE #2:CLS : LOCATE 14,6 : DEF SEG=&HA200
         COLOR 4: PRINT "* * * * * D I R E C T O R Y
6800
                                                                  * * * * * "
         PRINT : COLOR 6
6810
         PRINT SPC(14); "NO ファイル名 容量 日付 時間"
6820
         COLOR 1 : PRINT SPC(14);"-----"
6830
         LOCATE 0,24:COLOR 5:PRINT "f.1 : "::COLOR 7
6840
         PRINT "次ページ ";:COLOR 5
6850
         PRINT "f.2 : ";:COLOR 7:PRINT "前ページ ";:COLOR 5
6860
         PRINT "f.3 : ";:COLOR 7:PRINT "前 ベージ ";:COLOR 5
PRINT "f.4 : ";:COLOR 7:PRINT "中 断 ";:COLOR 5
PRINT "↑: ";:COLOR 7:PRINT "U P ";:COLOR 5
PRINT "↓: ";:COLOR 7:PRINT "D O W N ";
6870
6880
6890
6900
6910
         COLOR 6 : CANCEL=U
Y.AXIS =10 : YM =10 : LA = COUNT : PPOINT = 1
";COUNT;
         COLOR 6 : CANCEL=0
6920
6930
6940
         COLOR 7: PRINT DIRDATA$ (COUNT)
6950
         COUNT = COUNT + 1: YM = YM + 1: Y. AXIS = Y. AXIS + 1
6960
6970
         IF COUNT>=DIR.CNT THEN 6990
         IF YM<20 THEN 6940
6980
6990
         MA = YM - 1
7000
         KP=PPOINT*160+160*9+40
7010
         FOR K=KP TO KP+80 STEP 2:POKE K, &HC5:NEXT
7020
         FOR I=5 TO 10 : KEY (I) OFF : NEXT
7030
         FOR I=1 TO 4: KEY (I) ON: NEXT
         ON KEY GOSUB *F1, *F2, *F3, *F4
7040
7050
         IF LOC(1)=0 THEN 7120
7060
         A$=INPUT$(1):GOSUB *PBEEP
7070
         IF ASC(A$)=31 THEN GOSUB *UP:GOTO 7090
         IF ASC(A$)=30 THEN GOSUB *DOWN
7080
7090
         A=LOC(1): IF A=O THEN 7040
         FOR I=1 TO A:A$=INPUT$(1):NEXT
7100
7110
         GOTO 7040
         IF FM=3 OR FM=4 THEN ON ERROR GOTO 0:RETURN
7120
         IF FM=1 OR FM=2 THEN FM=0:CLS:GOTO 6790 ELSE 7040
7130
7140 *F1
        IF COUNT>=DIR.CNT THEN FM=0:GOSUB *EBEEP ELSE FM=1:PAGE=PAGE+1:COUNT=(PA
7150
GE-1)*10+1:GOSUB *PBEEP
7160 RETURN
7170 *F2
7180
        IF PAGE=1 THEN GOSUB *EBEEP: RETURN
        IF COUNT<>11 THEN PAGE=PAGE-1:COUNT=(PAGE-1)*10+1:FM=2:GOSUB *PBEEP ELSE
7190
 GOSUB *EBEEP
```

7200

RETURN

```
7210 *F3
7220
        COLOR 6:LOCATE 20,22:PRINT "【 ただ今データを読み込み中です。
                                                                        7 "
7230
        FOR I=1 TO 10: KEY (I) OFF: NEXT
7240
        FM=3:GOSUB *PREEP
7250
        RFILE$=LEFT$(DIRDATA$((PAGE-1)*10+PPOINT),8):A=LEN(RFILE$)
7260
        FOR I=1 TO A
          IF RIGHT$(RFILE$,1)<>" " THEN 7300
7270
7280
          A$=LEFT$(RFILE$, LEN(RFILE$)-1)
7290
7300
        ON ERROR GOTO *DO.ERR
7310
        OPEN DRV$+RFILE$ FOR INPUT AS #2
7320
        INPUT #2.MODE
        IF MODE=1 THEN 7410
7330
        FOR I=1 TO 4:LINE INPUT #2,DOD$(I):NEXT:DR.CNT=4
7340
7350
        FOR I=1 TO 10
7360
          FOR J=1 TO 1500
7370
            INPUT #2,F.TABLE%(I,J)
7380
          NEXT
7390
        NEXT
7400
        CLOSE #2:RETURN
7410
        DR \cdot CNT = 1
7420
        LINE INPUT #2, DOD$(DR.CNT): IF EOF(2) THEN CLOSE #2: RETURN
        DR.CNT=DR.CNT+1:GOTO 7420
7430
7440
       *DO.ERR
7450
        ER=ERR: EL=ERL: RESUME 7460
7460
        ON ERROR GOTO 0:LOCATE 0,18:GOSUB *EBEEP
7470
        COLOR 2:PRINT "
                               X X
                                     ファイル エラー
                                                          確認して下さい。
X X "
7480
        COLOR 7:PRINT "
                                            (1:中断
                                                         2: 再処理) ":
7490
        COLOR 4: INPUT A: GOSUB *PBEEP
        IF A>O AND A<3 THEN 7510 ELSE GOSUB *EBEEP:GOTO 7480
7500
        IF A=1 THEN CANCEL=1 ELSE CANCEL=0:LOCATE 0,20:PRINT SPACE$(160);:FM=0
7510
        OPEN "COM:" AS #2:RETURN
7520
7530 *F4
       FM=4:GOSUB *PBEEP:CANCEL=1:RETURN
7540
7550 *UP
7560
        IF PPOINT = MA-9 THEN GOSUB *EBEEP: RETURN
7570
        KP=PPOINT*160+160*9 +40
7580
        FOR K=KP TO KP+80 STEP 2:POKE K,&HE1:NEXT
        PPOINT = PPOINT + 1:KP=PPOINT*160+160*9 +40
7590
        FOR K=KP TO KP+80 STEP 2:POKE K, &HC5:NEXT
7600
7610
        RETURN
7620 *DOWN
7630
        IF PPOINT = 1 THEN GOSUB *EBEEP: RETURN
7640
        KP=PPOINT*160+160*9 +40
7650
        FOR K=KP TO KP+80 STEP 2:POKE K.&HE1:NEXT
7660
        PPOINT=PPOINT-1: KP=PPOINT*160*160*9 +40
7670
       FOR K=KP TO KP+80 STEP 2:POKE K.&HC5:NEXT
7680
       RETURN
7690
       ER = ERR : ERN = ERL : RESUME 7700
7700
       ON ERROR GOTO 0
7710
       PRINT: COLOR 2
       PRINT SPC(13);"×× データ ディスクではありません。 ××": PRINT
7720
```

```
7730
      PRINT SPC(19); "確認して下さい。": PRINT: ABORT = 1
      GOSUB *EBEEP : FOR I=1 TO 1000 : NEXT : RETURN
7740
7750
      REM
           7760
      BEM
                       LEQの終了確認
7770
      REM
7780
      REM
           7790 *CHECK.PSI
7800
      TIME$="00:00:00" : OK = 0 : L = 0
      ON TIME$="00:00:02" GOSUB *TIME.CHECK
7810
7820
      TIME$ ON
      IF OK=1 THEN TIME$ OFF: RETURN ELSE GOTO 7810
7830
7840
      *TIME.CHECK
7850
      GOSUB *START : IF TIMEOUT = 1 THEN RETURN
7860
      PRINT #2, "PSIO"
7870
      REM
                                     PSIO : LEQ終了確認
7880
      GOSUB *RECV.COM
      TIME$="00:00:00"
7890
7900
      IF TIMEOUT = 1 THEN L = L + 1 : IF L > 3 THEN TIME$ OFF: RETURN ELSE 7810
7910
      IF MID$(H$,6,1)=CK$ THEN OK = 0 ELSE OK = 1
7920
      RETURN
7930
      REM
7940
      REM
           測定データの表示
7950
      REM
7960
      REM
           7970 *DISPLAY
7980
      CLS 3 : COLOR 7 : LOCATE 42,5
7990
      PRINT "※ 読み込みファイル = "; : COLOR 6
8000
      PRINT RFILE$
      LINE( 50, 80)-( 50,368),7
8010
      LINE(255, 80)-(255,368),7
LINE(50,368)-(255,368),7
8020
8030
8040
      FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
8050
        LINE( 50, I) - (255, I), 7,, &H1111
8060
      NEXT
      ON MODE GOSUB *MODE1.DISP, *MODE2.DISP
8070
8080
      RETURN
8090
      REM
8100
      REM
           モード 1 データ表示
8110
      REM
8120
      REM
           8130
     *MODE1.DISP
8140
      COLOR 4:LOCATE 14.5:PRINT "1/1 OCTAVE"
8150
      GOSUB *LINE.DISP
                                       ' Line display
8160
      GOSUB *REF.DISP
                                       ' Reference display
      GOSUB *MARKER.DISP
                                       ' Marker display
8170
      GOSUB *WEIGHT.DISP
                                       ' Weight display
8180
      GOSUB *JITEISU.DISP
                                       , 時定數
8190
                                               表示
      GOSUB *TIME.DISP
                                       ' Time display
8200
      GOSUB *MODE.DISP
                                       ' Mode display
8210
8220
      GOSUB *GRAPHICS.DISP
                                       ' Graphics display
                                       ' Numeric display
8230
      GOSUB *NUMERIC.DISP
      COLOR 4 : LOCATE 51,20 : PRINT "X
                                    処理選択※"
8240
      LOCATE 50.21:COLOR 5:PRINT "f.1 : "::COLOR 7:PRINT "モード 1 終了
8250
```

```
LOCATE 50,22:COLOR 2:PRINT " → : ";:COLOR 7:PRINT "マーカー 右" LOCATE 50,23:COLOR 2:PRINT " ← : ";:COLOR 7:PRINT "マーカー 左"
8260
8270
         LOCATE 52,24:COLOR 6:PRINT "キーを押して下さい。";
8280
         KEY (1) ON : FM = 0 : GOSUB *LOC.CLEAR
8290
         ON KEY GOSUB *FK1 : IF FM=1 THEN KEY (1) OFF: RETURN
8300
         IF LOC(1)=0 THEN 8300
8310
         A$=INPUT$(1)
8320
         IF ASC(A$)=29 OR ASC(A$)=30 THEN GOSUB *MRK.LEFT: GOTO 8290
8330
         IF ASC(A$)=28 OR ASC(A$)=31 THEN GOSUB *MRK.RIGHT: GOTO 8290
8340
        GOSUB *EBEEP : GOTO 8290
8350
8360
        REM
8370
        REM
                       +++++
                              Function key 1 +++++
       *FK1
8380
8390
        GOSUB *PBEEP : FM=1 : RETURN
8400
        REM
8410
        REM
                       +++++
                              Marker left +++++
8420
       *MRK.LEFT
8430
        IF PT = 0 THEN RETURN
8440
        GOSUB *PBEEP:LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),0
8450
        G = VAL(MID\$(DOD\$(5), PT*6+3.5)) - LOW. LEVEL
8460
        F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
        LINE(55+PT*20,F)-(70+PT*20,F),6
8470
8480
        LOCATE 48, PT+8: PRINT " "
8490
        PT = PT - 1
        RESTORE *FREQ.TABLE
8500
8510
        FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
        LOCATE 15,24 : COLOR 6 : PRINT FREQ$;
8520
8530
        B\$=MID\$(DOD\$(5),PT*6+3,5)
8540
        LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
        LOCATE 24,24:PRINT B$;:COLOR 7:PRINT " dB";
8550
        COLOR 6:LOCATE 48,PT+8:PRINT "*"
8560
8570
        RETURN
8580
        REM
8590
        REM
                      +++++ Marker right +++++
8600
       *MRK.RIGHT
        IF PT = 9 THEN RETURN
8610
8620
        GOSUB *PBEEP:LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),0
8630
        G = VAL(MID\$(DOD\$(5), PT*6+3, 5)) - LOW.LEVEL
8640
        F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
        LINE(55+PT*20,F)-(70+PT*20,F),6
8650
        LOCATE 48, PT+8: PRINT " "
8660
        PT = PT + 1
8670
        RESTORE *FREQ.TABLE
8680
        FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
8690
        LOCATE 15,24 : COLOR 6 : PRINT FREQ$;
8700
8710
        B*=MID*(DOD*(5), PT*6+3, 5)
        LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
8720
8730
        LOCATE 24,24:PRINT B$;:COLOR 7:PRINT " dB";
8740
        COLOR 6:LOCATE 48,PT+8:PRINT "*"
8750
        RETURN
```

```
8760
       REM
            REM
8770
                           モード 2 データ表示
8780
       REM
             8790
       REM
8800
      *MODE2.DISP
       D.MODE = 1 : FREQ.POINT = 1 : FREQ.ADD = 0 : MARKER.POINT = 1 :PT=0
8810
       COLOR 4: LOCATE 12.5: PRINT "LEVEL TIME"
8820
       GOSUB *LINE.DISP
                                             ' Line display
8830
                                              Reference display
8840
       GOSUB *REF.DISP
       GOSUB *MARKER21.DISP
                                              Marker display
8850
       GOSUB *WEIGHT.DISP
                                              Weight display
8860
                                              時定数
                                                      表示
       GOSUB *JITEISU.DISP
8870
                                              Time display
0888
       GOSUB *TIME.DISP
                                              Mode display
8890
       GOSUB *MODE.DISP
8900
       GOSUB *DATA.UP
                                              Data display
                                            ' Frequency display
8910
       GOSUB *FREQ.DISP
                                                     × "
       COLOR 4 : LOCATE 51,15 : PRINT "*
                                         処理選択
8920
       LOCATE 50,16:COLOR 5
8930
       PRINT "f.1 : ";:COLOR 7:PRINT "表示データ切り換え"
8940
8950
       LOCATE 50,17:COLOR 5
       PRINT "f.2 : ";:COLOR 7:PRINT "周波数
                                            UP"
8960
       LOCATE 50,18:COLOR 5
8970
       PRINT "f.3 : ";:COLOR 7:PRINT "周波数
                                            DOWN"
8980
       LOCATE 50,19:COLOR 5
8990
       PRINT "f.4 : ";:COLOR 7:PRINT "モード 2 終了"
9000
       LOCATE 50,20:COLOR 5
9010
       PRINT " ↑ : ";:COLOR 7:PRINT "デ-タ アドレス UP"
9020
       LOCATE 50,21:COLOR 5
9030
       PRINT " ↓ : ";:COLOR 7:PRINT "データ アト"レス DOWN"
9040
       LOCATE 50,22:COLOR 2
9050
       PRINT " → : "::COLOR 7:PRINT "マーカー 右"
9060
       LOCATE 50,23:COLOR 2
9070
       PRINT " ← : ";:COLOR 7:PRINT "マーカー 左"
9080
       LOCATE 52,24:COLOR 6:PRINT "キーを押して下さい。";
9090
       FOR K=1 TO 4: KEY (K) ON: NEXT
9100
       GOSUB *LOC.CLEAR
9110
       ON KEY GOSUB *FK21.*FK22.*FK23.*FK24
9120
       IF FM=4 THEN FOR I=1 TO 4:KEY (I) OFF:NEXT:RETURN
9130
       IF FM<4 AND FM>0 THEN FM=0 : GOTO 9100
9140
9150
       IF LOC(1)=0 THEN 9110
9160
       A$=INPUT$(1)
       IF ASC(A$)=31 THEN GOSUB *DATA.DOWN :GOTO 9100
9170
                                       :GOTO 9100
       IF ASC(A$)=30 THEN GOSUB *DATA.UP
9180
       IF ASC(A$)=29 THEN GOSUB *MRK.LEFT2 : GOTO 9100
9190
       IF ASC(A$)=28 THEN GOSUB *MRK.RIGHT2: GOTO 9100
9200
       GOSUB *EBEEP : GOTO 9110
9210
9220
       REM
                   +++++ Function key 1 +++++
9230
       REM
      *FK21
9240
       GOSUB *PBEEP
9250
       COLOR 4: IF D.MODE=1 THEN D.MODE=2 ELSE D.MODE=1
9260
9270
       FOR I=1 TO 4: KEY (I) OFF: NEXT
       IF D.MODE=2 THEN 9320
9280
9290
       LOCATE 12.5: PRINT "LEVEL TIME" : FREQ.ADD = FFF
       LOCATE 64.10:COLOR 6 :PRINT USING "#####";FREQ.ADD
9300
```

```
9310
         GOSUB *GRAPHICS1.DISP : FM=1 : RETURN
 9320
         LOCATE 12,5:PRINT "LEVEL FREQ"
 9330
         FFF = FREQ.ADD : FREQ.ADD=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1
         IF FREQ.ADD>1500 THEN FREQ.ADD=1500
 9340
9350
         LOCATE 64,10:COLOR 6 :PRINT USING "#####";FREQ.ADD
9360
         GOSUB *GRAPHICS2.DISP : FM=1
9370
         RETURN
9380
         REM
9390
         REM
                      +++++ Function key 2 +++++
9400
        *FK22
9410
         FM=2:FOR I=1 TO 4:KEY (I) OFF:NEXT
         IF FREQ.POINT = 10 THEN FREQ.POINT=0
9420
9430
         GOSUB *PBEEP: FREQ. POINT = FREQ. POINT + 1
9440
         GOSUB *FREQ.DISP
9450
         IF D.MODE=2 THEN GOSUB *GRAPHICS2.DISP ELSE GOSUB *GRAPHICS1.DISP
9460
         RETURN
9470
         REM
9480
        REM
                      ++++
                            Function key 3 +++++
9490
        *FK23
9500
        FM=3:FOR I=1 TO 4:KEY (I) OFF:NEXT
         IF FREQ.POINT = 1 THEN FREQ.POINT=11
9510
9520
        GOSUB *PBEEP: FREQ. POINT = FREQ. POINT - 1
9530
        GOSUB *FREQ.DISP
9540
        IF D.MODE=2 THEN GOSUB *GRAPHICS2.DISP ELSE GOSUB *GRAPHICS1.DISP
9550
        RETURN
9560
        REM
9570
        REM
                      +++++ Function key 4 +++++
9580
       *FK24
        GOSUB *PBEEP : FM = 4 : RETURN
9590
9600
        REM
9610
        REM
                      +++++ Data up +++++
9620
       *DATA.UP
9630
        AA=1:BB=1
9640
        IF FREQ.ADD=1500 THEN RETURN
9650
        FREQ.ADD=FREQ.ADD+1 : FOR I=1 TO 4 : KEY (I) OFF : NEXT
9660
        GOSUB *PBEEP:LOCATE 50,10:COLOR 7:PRINT "DATA ADDRESS"
        LOCATE 64,10:COLOR 6 :PRINT USING "#####";FREQ.ADD
9670
        IF D.MODE=1 THEN GOSUB *GRAPHICS1.DISP ELSE GOSUB *GRAPHICS2.DISP
9680
9690
        IF LOC(1)=0 THEN 9770
9700
        IF FREQ.ADD=1500 THEN 9770
9710
        S$=INPUT$(1):GOSUB *LOC.CLEAR : IF ASC(S$)<>30 THEN RETURN
9720
        AA=AA+1:IF AA<5 THEN 9650
9730
        AA=5:IF FREQ.ADD+10>1500 THEN 9770
9740
        BB=BB+1:IF BB<5 THEN FREQ.ADD=FREQ.ADD+10:GOTO 9660
9750
        BB=5:IF FREQ.ADD+100>1500 THEN BB=0:GOTO 9740
9760
        FREQ.ADD=FREQ.ADD+100 : GOSUB *PBEEP : GOTO 9660
9770
        FFF=FREQ.ADD : RETURN
9780
        REM
9790
        REM
                      +++++ Data down +++++
9800
       *DATA.DOWN
9810
        AA=1:BB=1
9820
        IF FREQ.ADD=1 THEN RETURN
9830
        FREQ.ADD=FREQ.ADD-1 : FOR I=1 TO 4 : KEY (I) OFF : NEXT
```

```
GOSUB *PBEEP:LOCATE 50,10:COLOR 7:PRINT "DATA ADDRESS"
9840
        LOCATE 64,10:COLOR 6 :PRINT USING "#####";FREQ.ADD
9850
        IF D.MODE=1 THEN GOSUB *GRAPHICS1.DISP ELSE GOSUB *GRAPHICS2.DISP
9860
        IF LOC(1)=0 THEN 9950
9870
9880
        IF FREQ.ADD=1 THEN 9950
        S$=INPUT$(1):GOSUB *LOC.CLEAR:IF ASC(S$)<>31 THEN RETURN
9890
        AA=AA+1: IF AA<5 THEN 9830
9900
        AA=5:IF FREQ.ADD-10<1 THEN 9950
9910
        BB=BB+1:IF BB<5 THEN FREQ.ADD=FREQ.ADD-10:GOTO 9840
9920
        BB=5:IF FREQ.ADD-100<1 THEN BB=0:GOTO 9920
9930
        FREQ.ADD=FREQ.ADD-100 : GOSUB *PBEEP : GOTO 9840
9940
        FFF=FREQ.ADD : RETURN
9950
9960
        REM
                     +++++ Marker left +++++
9970
        REM
9980
       *MRK.LEFT2
        IF D.MODE=2 THEN 10300
9990
10000
         AA=1
10010
         IF MARKER.POINT=1 THEN RETURN ELSE GOSUB *PBEEP
         LINE(52+MARKER.POINT, 367)-(52+MARKER.POINT, 80),0
10020
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1:IF S>1500 THEN G=0:GOTO 10050
10030
         G = F.TABLE%(FREQ.POINT,S)/10-LOW.LEVEL
10040
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10050
         PSET (52+MARKER. POINT, F), 6
10060
         MARKER.POINT = MARKER.POINT - 1
10070
10080
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1
         LINE(52+MARKER.POINT, 367)-(52+MARKER.POINT, 80),2,,&H5555
10090
         LOCATE 7,24:COLOR 6
10100
         IF S>1500 THEN PRINT "データ アドレス オーバー
                                                            "::GOTO 10130
10110
         PRINT USING "
                                  ####.# dB
                                                    ": MARKER. POINT+FREQ. ADD-1, F.T
                        ####
10120
ABLE%(FREQ.POINT,S)/10;
         FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
10130
10140
           LINE( 50, I) - (255, I), 7,, &H1111
10150
         NEXT
10160
         LINE( 50,368)-(255,368),7
         FOR I=1 TO 100:NEXT
10170
         IF LOC(1)=0 THEN RETURN
10180
         IF MARKER.POINT=1 THEN RETURN
10190
         S$=INPUT$(1):GOSUB *LOC.CLEAR : IF ASC(S$)<>29 THEN RETURN
10200
         AA=AA+1:IF AA<10 THEN GOSUB *PBEEP:GOTO 10020
10210
         AA=9:IF MARKER.POINT-10<1 THEN RETURN
10220
         LINE(52+MARKER.POINT, 367)-(52+MARKER.POINT, 80),0
10230
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1:IF S>1500 THEN G=0:GOTO 10260
10240
         G = F.TABLE%(FREQ.POINT,S)/10-LOW.LEVEL
10250
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10260
         PSET (52+MARKER. POINT, F), 6
10270
         MARKER.POINT=MARKER.POINT-10 : GOSUB *PBEEP : GOTO 10080
10280
10290
         IF PT = 0 THEN RETURN
10300
         GOSUB *PBEEP:LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),0
10310
10320
         G = F.TABLE%(PT+1, FREQ. ADD)/10-LOW.LEVEL
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10330
10340
         LINE(55+PT*20,F)-(70+PT*20,F),6
         PT = PT - 1
10350
```

```
10360
         RESTORE *FREQ.TABLE
         FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
10370
         LOCATE 7,24 :COLOR 7:PRINT "周波数 ";:COLOR 6 : PRINT FREQs;"
10380
         F=F.TABLE%(PT+1,FREQ.ADD)/10
10390
         LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
10400
         LOCATE 24,24: PRINT USING "####.# dB":F:
10410
         FREQ.POINT=PT+1:GOSUB *FREQ.DISP:RETURN
10420
10430
         REM
         REM
                      +++++ Marker right +++++
10440
10450
        *MRK.RIGHT2
         IF D.MODE=2 THEN 10770
10460
10470
10480
         IF MARKER.POINT=200 THEN RETURN ELSE GOSUB *PBEEP
10490
         LINE(52+MARKER.POINT, 367) - (52+MARKER.POINT, 80), 0
10500
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1:IF S>1500 THEN G=0:GOTO 10520
10510
         G = F.TABLE%(FREQ.POINT.S)/10-LOW.LEVEL
10520
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10530
         PSET(52+MARKER.POINT.F).6
10540
         MARKER.POINT = MARKER.POINT + 1
10550
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1
10560
         LINE(52+MARKER.POINT, 367)-(52+MARKER.POINT, 80), 2,, &H5555
10570
         LOCATE 7,24:COLOR 6
         IF S>1500 THEN PRINT "データ アドレス オーバー
10580
                                                           "::GOTO 10600
         PRINT USING " ####
10590
                                 ####.# dB
                                                    ": MARKER. POINT+FREQ. ADD-1.F.
ABLE%(FREQ.POINT,S)/10;
10600
         FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
10610
           LINE( 50, I)-(255, I), 7,, &H1111
10620
         NEXT
10630
         LINE( 50,368)-(255,368),7
10640
         FOR I=1 TO 100:NEXT
10650
         IF LOC(1)=0 THEN RETURN
10660
         IF MARKER.POINT=200 THEN RETURN
10670
         S$=INPUT$(1):GOSUB *LOC.CLEAR : IF ASC(S$)<>28 THEN RETURN
         AA=AA+1: IF AA<10 THEN GOSUB *PBEEP: GOTO 10490
10680
         AA=9:IF MARKER.POINT+10>200 THEN RETURN
10690
10700
         LINE(52+MARKER.POINT, 367) - (52+MARKER.POINT, 80), 0
         S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1:IF S>1500 THEN G=0:GOTO 10730
10710
         G = F.TABLE%(FREQ.POINT,S)/10-LOW.LEVEL
10720
10730
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10740
         PSET (52+MARKER.POINT,F),6
10750
         MARKER.POINT=MARKER.POINT+10 : GOSUB *PBEEP : GOTO 10550
10760
10770
         IF PT = 9 THEN RETURN
         GOSUB *PBEEP:LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),0
10780
         G=F.TABLE%(PT+1,FREQ.ADD)/10 - LOW.LEVEL
10790
         F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
10800
10810
         LINE(55+PT*20,F)-(70+PT*20,F),6
         PT = PT + 1
10820
        RESTORE *FREQ.TABLE
10830
         FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
10840
10850
        LOCATE 7,24 :COLOR 7:PRINT "周波数 ";:COLOR 6 : PRINT FREQ$;"
10860
         F=F.TABLE%(PT+1,FREQ.ADD)/10
10870
        LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
```

```
LOCATE 24,24: PRINT USING "####.# dB":F:
10880
10890
       FREQ.POINT=PT+1:GOSUB *FREQ.DISP:RETURN
10900
       REM
10910
       REM
            10920
       REM
                          Frequency display
10930
       REM
           10940
      *FREQ.DISP
       LOCATE 50,8:COLOR 7:PRINT "FREQUENCY"
10950
       RESTORE *FREQ.TABLE
10960
10970
       FOR I=1 TO FREQ.POINT: READ A$: NEXT
10980
       LOCATE 64,8:COLOR 6:PRINT A$ :RETURN
10990
11000
       REM
            11010
       REM
                            Line display
            11020
       REM
11030
      *LINE.DISP
11040
       LINE(0,75)-(320,399),7,B
11050
       LINE( 50, 80)-( 50,368),7
11060
       LINE(255, 80)-(255,368),7
11070
       LINE( 50,368)-(255,368),7
11080
       FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
        LINE( 50, I)-(255, I), 7,, &H1111
11090
11100
       NEXT
       RETURN
11110
11120
       REM
11130
       REM
            11140
       REM
                          Reference display
11150
       REM
           11160
      *REF. DISP
       IF MID$(DOD$(3),6,1)="0" THEN 11190
11170
11180
       A = VAL(MID\$(DOD\$(3), 8, 3)):GOTO 11220
11190
       REF=7-VAL(MID$(DOD$(2),5,1))
11200
       RESTORE *REF.TABLE
       FOR I=1 TO REF+1: READ A: NEXT
11210
       COLOR 6:LOCATE 2, 5:PRINT USING "####";A:A=A-10
11220
       LOCATE 2, 8:PRINT USING "####"; A: A=A-10
11230
       LOCATE 2,11:PRINT USING "####"; A:A=A-10
11240
       LOCATE 2,14:PRINT USING "####";A:A=A-10
11250
       LOCATE 2,17:PRINT USING "####"; A: A=A-10
11260
       LOCATE 2,20:PRINT USING "####"; A:LOW.LEVEL=A-10
11270
       LOCATE 3,23 : COLOR 7 : PRINT "(dB)"
11280
       LOCATE 1,10:PRINT "レ":LOCATE 1,14:PRINT "ベ":LOCATE 1,18:PRINT "ル"
11290
11300
       RETURN
11310
       REM
11320
       REM
            11330
       REM
                           Marker display
11340
      REM
           11350
      *MARKER.DISP
11360
       RESTORE *FREQ.TABLE
11370
       PT=VAL(MID$(DOD$(3),3,2)) : FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
      LOCATE 7,24 : COLOR 7 : PRINT "周波数 ";:COLOR 6 : PRINT FREQ$;"
11380
       B$=MID$(DOD$(5),PT*6+3,5) : LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
11390
11400
       LOCATE 24,24: PRINT B$;:COLOR 7:PRINT " dB";
```

```
COLOR 6:LOCATE 48.PT+8:PRINT "*"
11410
11420
       RETURN
11430
       *MARKER1.DISP
11440
       S=FREQ.ADD+MARKER.POINT-1:IF S>1500 THEN F=0:GOTO 11460
11450
       F = F.TABLE%(FREQ.POINT,S)/10-LOW.LEVEL
       LINE(52+MARKER.POINT,367)-(52+MARKER.POINT,80),2,,&H5555
11460
11470
       LOCATE 7,24:COLOR 6
       IF S>1500 THEN PRINT "データ アドレス オーバー ";:RETURN
11480
                           ####.# dB
       PRINT USING " ####
                                        ": MARKER. POINT+FREQ. ADD-1, F
11490
ABLE%(FREQ.POINT, FREQ.ADD+MARKER.POINT-1)/10;
11500
       RETHEN
11510
      *MARKER21.DISP
11520
       RESTORE *FREQ.TABLE
11530
       PT=VAL(MID$(DOD$(3),3,2)) : FOR I=1 TO PT + 1 : READ FREQ$ : NEXT
       LOCATE 7,24 : COLOR 7 : PRINT "周波数 ";:COLOR 6 : PRINT FREQ$;"
11540
       B$=MID$(DOD$(5),PT*6+3,5) : LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H555
11550
       LOCATE 24.24 : PRINT B$::COLOR 7:PRINT " dB";
11560
11570
       RETURN
11580
       REM
            11590
       REM
                            Weight display
11600
       REM
            11610
      *WEIGHT.DISP
11620
       RESTORE *WEIGHT.TABLE
       FOR I=1 TO VAL(MID$(DOD$(2),12,1))+1 : READ WEIGHT$ : NEXT
11630
11640
       LOCATE 33,20 : PRINT WEIGHT$
11650
       RETURN
11660
       REM
11670
       REM
            11680
       REM
                           時定数 Display
           11690
       REM
11700
      *JITEISU. DISP
       RESTORE *JITEISU.TABLE
11710
11720
       FOR I=1 TO VAL(MID$(DOD$(2),14,1))+1 : READ JITEISU$ : NEXT
11730
       LOCATE 33.22 : PRINT JITEISU$
11740
       RETURN
11750
       REM
11760
       REM
           11770
       REM
                          Sample Time Display
11780
       REM
           11790
      *TIME.DISP
11800
       RESTORE *SAMPLE.TABLE
       FOR I=1 TO VAL(MID$(DOD$(4),17,2))+1 : READ SAMPLE.TABLE$ : NEXT
11810
11820
       LOCATE 33,17 : PRINT SAMPLE.TABLE$
       LOCATE 33,16 : PRINT "STORE"
11830
11840
       LOCATE 33.6: PRINT "CUR"
11850
       RETURN
11860
       REM
11870
       REM
           11880
       REM
                           Mode Display
11890
       REM
           11900
      *MODE.DISP
11910
       RESTORE *HYOUJI.TABLE
11920
       FOR I=1 TO VAL(MID$(DOD$(1),3,1))+1 : READ HYOUJI$ : NEXT
```

```
11030
        LOCATE 33, 7 : PRINT HYOUJI$
11940
        RETURN
11950
        REM
11960
        REM
              11970
        BEM
                               Graphic Display
11980
        REM
              11990
       *GRAPHICS.DISP
12000
        FOR I=1 TO 10
          G = VAL(MID*(DOD*(5), (I-1)*6+3,5))-LOW.LEVEL
12010
          F = 368 - 4.8 * G : IF F < 80 THEN F = 80
12020
          LINE(55+(I-1)*20,F)-(70+(I-1)*20,F),6
12030
          LINE(55+(I-1)*20,368)-(55+(I-1)*20,F),6
12040
          LINE(70+(I-1)*20,368)-(70+(I-1)*20,F),6
12050
12060
        NEXT
        RETURN
12070
       *GRAPHICS1.DISP
12080
12090
        J=1:LINE(51,77)-(254,367),0,BF
        FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
12100
12110
          LINE( 50, I)-(255, I), 7,, &H1111
12120
        NEXT
        GOSUB *MARKER1.DISP
12130
        FOR I=FREQ.ADD TO FREQ.ADD+199
12140
12150
          IF I>1500 THEN 12200
12160
          F = F.TABLE%(FREQ.POINT, I)/10-LOW.LEVEL
          G = 368 - 4.8 * F : IF G < 80 THEN G = 80
12170
12180
          PSET (52+J,G),6:J=J+1
12190
        NEXT
        LINE( 50,368)-(255,368),7
12200
        RETURN
12210
       *GRAPHICS2.DISP
12220
        LINE(51,77)-(254,367),0,BF
12230
        FOR I=1 TO 10
12240
          IF FREQ.ADD>1500 THEN 12330
12250
          F = F.TABLE%(I,FREQ.ADD)/10-LOW.LEVEL
12260
12270
          G = 368-4.8*F : IF G < 80 THEN G = 80
12280
          LINE(55+(I-1)*20,G)-(70+(I-1)*20,G),6
12290
          LINE(55+(I-1)*20,368)-(55+(I-1)*20,G),6
          LINE(70+(I-1)*20,368)-(70+(I-1)*20,G),6
12300
12310
        NEXT
        F=F.TABLE%(PT+1,FREQ.ADD)/10
12320
12330
        LINE( 50,368)-(255,368),7
        RESTORE *FREQ.TABLE
12340
        FOR I=1 TO PT+1:READ FREQ$:NEXT
12350
                                            "::COLOR 6 : PRINT FREQ$;"
        LOCATE 7,24 :COLOR 7:PRINT "周波数
12360
        LOCATE 24,24:PRINT USING "####.# dB":F:
12370
12380
        FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
12390
          LINE( 50, I)-(255, I), 7,, &H1111
12400
        LINE(62+PT*20,367)-(62+PT*20,80),2,,&H5555
12410
12420
        RETURN
```

```
REM
 12430
 12440
        REM
              12450
        REM
                              Numeric Display
        REM
 12460
              12470
        *NUMERIC.DISP
12480
        LOCATE 48, 6:COLOR 4:PRINT "=================================
12490
        LOCATE 50.7 : COLOR 7 : PRINT "周波数
12500
        RESTORE *FREQ.TABLE
12510
        FOR I=1 TO 10
12520
          READ FREQ$:COLOR 5 : LOCATE 50,7+I : PRINT FREQ$
12530
          COLOR 6: LOCATE 62,7+I: PRINT MID$ (DOD$(5),3+(I-1)*6.5):
12540
          COLOR 5:PRINT " dB"
12550
        NEXT
12560
        LOCATE 48,18:COLOR 4:PRINT "==================
12570
        RETURN
12580
        REM
12590
        REM
             12600
        REM
                          Inst data display
12610
             REM
12620
       *SYUNJI.DISP
12630
        CLS : COLOR 4
12640
        PRINT SPC(10);"↓
                                デ
                        初期
                                              信
                                                  ↓ ":GOSUB *PBEEP
12650
        GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
        PRINT #2, "TRG0,0/OCT/TMC0/WGT0/RNG1/REF0,0/DSP0"
12660
12670
                                         TRGO,0: トリガー
                                                         OFF
                                               : 1 / 1 O C T 測定モード
12680
        REM
                                         OCT
12690
        REM
                                               : 時定数 FAST
                                         TMCO
12700
        REM
                                               : ウエイト
                                         WGTO
                                                        FLAT
12710
                                         RNG1 : レンジ F S = 8 0 d B REF0,0 : リファレンス OF F
        REM
12720
        REM
12730
        REM
                                         DSPO
                                               : Lp 表示"
12740
        REM
12750
        FOR I=1 TO 1000:NEXT:PRINT:COLOR 5
12760
        PRINT SPC(10);"↓ 瞬時データの受信
                                               ↓ ":GOSUB *PREEP
        GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
12770
12780
        PRINT #2, "RMT/PSIO/PSI1/PSI2/PSI3/DOD"
12790
        REM
                                         RMT
                                               : リモート
                                               · 表示パラメーター
12800
        REM
                                         PSI0
                                                                 0
                                                 表示パラメーター
12810
        REM
                                         PSI1
                                                                 1
                                                 表示パラメーター
12820
        REM
                                         PSI2
                                                                 2
12830
                                                 表示パラメーター
        REM
                                                                 3
                                         PSI3
12840
                                                 データ 要求
                                         DOD
12850
        GOSUB *RECV.DATA : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN '
                                                Data receive
12860
        DOD$(1) = H$
12870
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' Data receive
12880
        DOD\$(2) = H\$
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' Data receive
12890
12900
        DOD\$(3) = H\$
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' Data receive
12910
12920
        DOD$(4) = H$
12930
        GOSUB *RECV.DATA: IF TIMEOUT=1 THEN RETURN ' Data receive
12940
        DOD$(5) = H$:CLS
12950
       LINE( 50, 80)-( 50,368),7
12960
       LINE(255, 80)-(255,368),7
12970
       LINE( 50,368)-(255,368),7
12980
       GOSUB *LINE.DISP
                                           ' Line display
```

```
' Reference display
          GOSUB *REF.DISP
12990
                                                         Weight display
13000
          GOSUB *WEIGHT.DISP
                                                         時定数
                                                                  表示
          GOSUB *JITEISU.DISP
13010
                                                         Time display
          GOSUB *TIME.DISP
13020
                                                         Mode display
          GOSUB *MODE.DISP
13030
          KEY (1) ON: FM=0: DSP.FLAG = 1
13040
          RET (1) ON : PRINT | PRINT | W 理 選 択 ※ "

LOCATE 4: LOCATE 51,20: PRINT | Y 処 理 選 択 ※ "

LOCATE 48,22:COLOR 5:PRINT | f . 1 | F:COLOR 7:PRINT | F . 9 表示 終了 | COLOR 7:LOCATE 50,5:PRINT | ★ 瞬時データ表示中 ★ "
13050
13060
          COLOR 7:LOCATE 50,5:PRINT "★
13070
                                                        Graphics display
          GOSUB *GRAPHICS.DISP
13080
                                                       ' Marker display
13090
          GOSUB *MARKER.DISP
                                                        Numeric display
          GOSUB *NUMERIC.DISP
13100
          GOSUB *PBEEP
13110
          GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
13120
          PRINT #2, "RMT/DOD"
13130
                                                          : REMOTE
                                                   RMT
13140
          REM
                                                   DOD
                                                           : データ要求
13150
          REM
          LOCATE 40,24: PRINT SPACE$(39);
13160
          GOSUB *RECV.DATA : IF TIMEOUT=1 THEN 13120
13170
          DOD\$(5) = H\$
13180
          LINE(51,76)-(254,367),0,BF
13190
          LINE( 50,368)-(255,368),7
13200
          FOR I=8*16 TO 8*16+48*4 STEP 16*3
13210
            LINE( 50, I)-(255, I), 7,, &H1111
13220
13230
          NEXT
          ON KEY GOSUB *FK1
13240
          IF FM<>1 THEN GOSUB *LOC.CLEAR:GOTO 13080
13250
          GOSUB *PBEEP
13260
          GOSUB *START : IF TIMEOUT=1 THEN RETURN
13270
13280
          PRINT #2."LOC"
                                                   LOC
                                                           : LOCAL
          REM
13290
13300
          RETURN
13310
          REM
                                                            +++++++++++++++++
                                           Data table
13320
          REM
               ++++++++++++++++
          REM
13330
          REM Level Range
13340
13350
         *REF.TABLE
          DATA 140,130,120,110,100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10
13360
13370
          REM Weight
         *WEIGHT.TABLE
13380
          DATA " A "," C ","FLAT"
13390
          REM 時定数
13400
13410
         *JITEISU.TABLE
          DATA "FAST","SLOW","10msec"
REM 表示データの種別
13420
13430
         *HYOUJI.TABLE
13440
          DATA "Lp", "Lmax", "Leq", "LAE"
13450
          REM 周波数
13460
13470
         *FREQ.TABLE
                                                           Hz","500
                                                                         Hz"
          DATA " 31.5 Hz", " 63
                                  Hz","125
                                                Hz","250
13480
          DATA " 1 KHz", " 2 KHz", " 4 KHz", " 8
                                                           KHz"," AP
13490
13500
         *SAMPLE.TABLE
          DATA "2msec", "5msec", "10msec", "20msec", "50msec"
13510
13520
          DATA "100msec", "0.2sec"
```

DATA "0.5sec", "1sec", "2sec", "5sec", "10sec"

13530



本 社/営業部 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 〒 185-8533 TEL(042)359-7887(代表) FAX(042)359-7441

- ●東京支店/東京都渋谷区代々木2丁目 7番7号 池田ビル ☞151-0053 TEL(03)3379-5521 (機) FAX(03)3370-4830
- ●大阪営業所/大阪市北区西天満6丁目8番7号 電子会館ビル 1550-0047 TEL(06)6364-3671 (機) FAX(06)6364-3673
- ●仙台営業所/ 仙 台 市 太 白 区 南 大 野 田 2 5 番 地 1 3 ®982-0015 TEL(022)249-5533 (代表) FAX(022)249-5535
- ●名古屋営業所/名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル ☞460-0002 TEL(052)232-0470 (機数) FAX(052)232-0458
- ●広島営業所/広島市中区宝町1番15号 宝町ビル ●730-0044 TEL(082)243-8899 (機) FAX(082)243-8845
- ●九州リオン物/福岡市博多区店屋町5-22 朝日生命福岡第2ビル ●812-0025 TEL(092)281-5366 (機) FAX(092)291-2847